

全不锈钢气动卫生级蝶阀

产品名称	全不锈钢气动卫生级蝶阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	2000.00/pcs
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

全不锈钢气动卫生级蝶阀采用标准电子抛光对阀门整体进行高精度技术处理，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。全不锈钢气动卫生级蝶阀广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。全不锈钢气动卫生级蝶阀执行器将一个活塞的轴向运动转换为阀门轴的90°旋转运动。当阀门体内的圆形蝶片接触到蝶阀的密封圈上时，执行器的扭矩增大，关闭阀门。选择不同的手动操作的手柄可将阀门机械式锁定在开启、关闭、中间或其它的位置上。实现对流量进行调节。

型号:软密封型[d62/4/6/81f-10p]

全不锈钢气动卫生级蝶阀主要用途：

用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。主要阀体材质使用的是最高级的不锈钢316l做为阀体主材质。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置。

全不锈钢气动卫生级蝶阀『该阀主要参数』：

结构特点：卫生级管路专用

蝶阀连接方式：外螺纹，法兰，焊接，卡箍

气动执行器启动压力：2bar，3bar，4bar，5bar，6bar，7bar，8bar。

执行器主要功能：通气开关型(双作用)，断气自动打开(单作用常开型)，断气自动关闭(单作用常闭型)。

密封材质：天然橡胶，氟橡胶

制造口径：dn40到dn800。

适用压力：1.0mpa。

适用温度：0 ， 60 ， 80 ， 120 ， 250 ， 300 ， 425 ， 500 ， 550 。

阀体材质：不锈钢(304 ， 304I ， 316 ， 316I)等

全不锈钢气动卫生级蝶阀主要结构简单为：

结构简单、体积小、重量轻、安装尺寸小、安装方便。流体进、出该阀方向可任意选择，具有双向作用。水平管道、垂直管道均可安装。操作方便，开关迅速，定位准确。手柄只需转动90°即可实现开关，蝶阀全开、45°开度和全关均设有手柄定位，因此蝶板可以半开用于调节流量。

全不锈钢气动卫生级蝶阀组装附件特点：

- 1、双作用气动执行器：对阀门开启和关闭的两位控制。
- 2、弹簧复位式气动执行器：在控制电路气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。
- 3、单电控制电磁阀：供电时阀门打开或关闭，断电时阀门关闭或开启（可提供防爆型）。
- 4、双电控制电磁阀：一个线圈得电时阀门打开，另一个线圈得电时阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。
- 5、信号行程开关：远距离传送阀门开关位置的信号（可提供防爆型）。
- 6、电气定位器：根据电流信号（标准：4~20ma）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。
- 7、气动定位器：根据气压信号（标准：0.2~0.1mpa）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。
- 8、电气转换器：将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。

气源处理三联件：包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳压、清洁、运动部件有润滑作用。

9、角位变送器：将阀门0°~90°的位置变4~20ma的信号与plc微机连接反映阀门的开度，与气动定位器配套使用。

全不锈钢气动卫生级蝶阀产品使用说明：

- 1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。
- 2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
- 3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。
- 4、应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

杰一公司管道其他配件生产：全不锈钢气动快装蝶阀

全不锈钢气动快装隔膜阀 三通隔膜阀 卫生级卡箍 卫生级变径 卫生级调节阀 卫生级排气阀
卫生级过滤器等产品

上海杰一阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，【全不锈钢气动卫生级蝶阀】产品质量提供（质量三包）销售后服务