

# 山东亚世特 枣庄通过式全自动超声波清洗设备

产品名称	山东亚世特 枣庄通过式全自动超声波清洗设备
公司名称	山东亚世特工业清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路正丰大厦306室
联系电话	18678851378 18678851378

## 产品详情

1、超声波发生器和清洗槽必须按要求安装，同时尽量保持水平。

2、防止任何导电液体进入超声波电源，以防损坏。

? 机器应置于干燥通风处，通过式全自动超声波清洗设备定做，其散热风扇的排热孔距墙壁间隙不得小于50厘米，使冷却系统正常工作。

机器内部电压很高，必须确切接好地线，以确保操作者的安全。

如图5所示，开口之前的电源开关，确保电源输入线和输出线的布线超声完好。

? 开机中如发生保险管熔断现象，更换保险管的同时，应再次检查输出电路，特别是输出换能装置。

? 开机后如不能正常启动，应马上关机，仔细检查输出换能器等组件的工作状态后再开机。

? 严禁在工作状态下随意搬拿电源。

禁止空载开启，不加清洗液加热，低于低液位加热。

10、电源在出厂时已根据换能器频率进行初步调试，通过式全自动超声波清洗设备生产厂家，一般不须调整。 1、超声波发生器和清洗槽必须按要求安装，同时尽量保持水平。

2、防止任何导电液体进入超声波电源，以防损坏。

? 机器应置于干燥通风处，其散热风扇的排热孔距墙壁间隙不得小于50厘米，使冷却系统正常工作。

机器内部电压很高，必须确切接好地线，以确保操作者的安全。

如图5所示，开口之前的电源开关，确保电源输入线和输出线的布线超声完好。

?开机中如发生保险管熔断现象，更换保险管的同时，应再次检查输出电路，特别是输出换能装置。

?开机后如不能正常启动，应马上关机，仔细检查输出换能器等组件的工作状态后再开机。

?严禁在工作状态下随意搬拿电源。

禁止空载开启，不加清洗液加热，低于低液位加热。

10、电源在出厂时已根据换能器频率进行初步调试，一般不须调整。超声波清洗机使用安全注意事项

市面上大多数工业、实验室或超声波清洗机都具有加热功能。一般来说，出于成本考虑，枣庄通过式全自动超声波清洗设备，只有小型家用超声波清洁器具有其他附加功能。当洗衣机不使用加热功能时，通过式全自动超声波清洗设备厂家，水温仍会升高。这正常吗？是：正常。超声波清洗机的体积越小，这种现象越明显，因为小型清洗机的容量越小，在同样的热量下水温更容易提高。至于温度升高的原因，一是传感器和内部电路板工作时发热。因为热量容易上升，很大一部分热量被转移到水箱里。其次是空化效应，它会产生大量的微小气泡。这些气泡会膨胀和，释放出更大的能量，这也会产生一些温度。既然超声过程中温度会升高，为什么要增加加热功能？如何更好的利用加热功能。超声波工作的自然加热速度很慢，超声波清洗机越大，加热速度越慢。大型超声波清洗机一般设计有散热系统，以保证长期使用。内部电路的温度大部分是分散的。其次，体积大，水的比热容比较高，所以提高温度比较困难。为此设计了加热功能，并设计了温度控制系统。设计了超声波清洗机的加热功能，提高了清洗效果。显然，加热可以提高清洗效果。典型的例子是除油。做过家务的朋友要知道，热水和冷水的除油效果差别很大。一般采用超声波清洗时，工作温度为50 ~60 。由于温度在50-60 之间，大多数活性酶的活性高，这是污渍分解有效的温度范围。所以如果需要除油，一定要选择具有温度调节功能的超声波清洗机。

一，清洁理念深入人心，被人接受，人们纷纷把清洗设备请进普通家庭。清洗设备不但工业需求，家庭日常生活的清洁工作也需要这样的清洗设备为我们的居家生活提供方便。在这一方面的具体表现就是——近年来，清洁设备被越来越多普通家庭所应用。发生这样的变化趋势究其原因就是因为，人们对于清洁设备和清洁概念的认识得到了转变，对自身生活环境安全的要求有了新的提升。

二，清洁设备的发展日益国产化。我国清洗设备市场随着清洁行业的纵深发展、不断壮大日益完善，国内需求量呈现突飞猛进的趋势，所以我国清洗设备国产化进程有了强大的内部动力和巨大的利润驱动，使这一行业在国内异军突起成为必然。除此之外，技术的不断更新和进步也提升了国内产品的和用户的忠诚度。之所以得到用户的满意是因为——我们国内的清洗设备产品数量和质量也得到了提高。

山东亚世特-枣庄通过式全自动超声波清洗设备由山东亚世特工业清洗设备有限公司提供。山东亚世特工业清洗设备有限公司是从事“超声波清洗机,通过式喷淋清洗机,高压喷淋清洗机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吕经理。