

工业盐理化指标检测 优级 一级 二级工业盐检测

产品名称	工业盐理化指标检测 优级 一级 二级工业盐检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

工业盐理化指标检测 优级 一级 二级工业盐检测

指标日晒工业盐精制工业盐

品名优级一级二级优级一级二级氯化钠/(%) 96.0094.5092.0099.1098.5097.50

水分/(%) 3.004.106.000.300.500.80

水不溶物/(%) 0.200.300.400.050.100.20

钙镁离子/(%) 0.300.400.600.250.400.60

硫酸根离子/(%) 0.500.701.000.300.500.90

工业盐

了解多少？接下来，我将给大家做一个具体的介绍，希望对大家有所帮助：

工业盐

在工业中应用广泛，是化工最基本的原料之一，被誉为“化工之母”。基础化工的主要产品是盐酸、苛性钠、纯碱、氯化铵和氯，主要由工业盐生产。此外，还用于肥皂制造、陶瓷、玻璃生产、日用化工、石油钻井液、钻井液、完井液、石油化工脱水液、早强剂、涂料生产用凝剂、乳液凝剂、造纸工业用添加剂、废纸脱墨等，小麦、苹果、卷心菜等食品防腐剂，金属钠及其它钠化合物的制备，钢铁热处理介质等。

工业盐

中硫酸根离子的检测方法主要有重量法和EDTA容量络合滴定法，并与硫酸钡重量法进行了比较。检测原理是将硫酸根离子与硫酸钡根离子结合，形成硫酸钡并称量其质量。

2.对于常用的氯化物检测方法，一种是银含量法。以工业盐溶液为指示剂，用xiosuanyin标准滴定剂滴定。另一种是自动电位滴定法。用xiosuanyin标准滴定液滴定样品溶液，用自动电位滴定仪读取数据。

这两种方法只是在检测仪器上有所不同，但在样品预处理和检测的主要原理上没有区别。

3.用钙镁离子法测定钙和镁。

提供的主要方法是钙和镁含量的测定，仅与容量法进行比较。两个标准之间的主要差异是样品重量、钙指数和具体实际差异。采用EDTA络合滴定法。