

## 矿石铂族元素含量检测、铑、铱、钌含量测试

产品名称	矿石铂族元素含量检测、铑、铱、钌含量测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

### 产品详情

金Au试料经配料高温熔融，融态的金属铅捕集试料中的贵金属形成铅扣，试料中的其他物质与熔剂生成易熔性熔渣。将铅扣灰吹，得金银合粒，清除合粒表面粘附杂质，经分金，重量法测定金量。

银Ag 试料经火试金分离与富集后，将铅扣灰吹，得金银合粒，清除合粒表面粘附杂质，经分金，重量法测定银量。

钯Pd 试料经火试金分离与富集后，形成含有钯的合粒，合粒经溶解后，利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定溶液中钯量。

铂Pt 试料经火试金分离与富集后，形成含有铂的合粒，合粒经溶解后，利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定溶液中铂量。

铑Rh 试料经火试金分离与富集后，形成含有铑的合粒，合粒经溶解后，利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定溶液中铑量。

铱Ir 试料经火试金分离与富集后，形成含有铱的合粒，合粒经溶解后，利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定溶液中铱量。

钌Ru 试料经火试金分离与富集后，形成含有钌的合粒，合粒经溶解后，利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定溶液中钌量。

铱Os 试料经火试金分离与富集后，形成含有铱的合粒，合粒经溶解后，利用电感耦合等离子体发射光谱仪测定溶液中铱量。

检测设备有：电子天平、高温马弗炉、灰吹炉、百万分之一电子分析天平、电感耦合等离子体发射光谱仪