

PH水质检测盒

产品名称	PH水质检测盒
公司名称	深圳科普仪实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:绿生态 型号:PH
公司地址	深圳市南山区南海大道1079号
联系电话	15013880876 13923840557

产品详情

绿生态PH水质检测盒——为您的健康保驾护航

深圳科普仪实验仪器有限公司推出的绿生态PH水质检测盒，为您提供了一种简单而有效的方法来检测水质的酸碱度。无论是您日常的饮用水、游泳池、温泉，还是养殖水、农田灌溉水，都可以通过使用绿生态PH水质检测盒来确保水质的安全和符合健康标准。

，让我们来了解一下为什么PH值对于水质检测如此重要。PH值是指水溶液中酸性或碱性成分的含量，它的范围从0到14，7表示中性。水的PH值越低，代表酸性越强，越高则代表碱性越强。对于不同的用途和应用，不同的水质PH值都会有着特殊的要求。例如，饮用水一般要求PH值在6.5到8.5之间，游泳池水一般要求PH值在7.2到7.8之间。因此，了解和监测水质的PH值对于我们的生活和健康至关重要。

绿生态PH水质检测盒的优势不言而喻。，它是一个便携式的检测工具，体积小、操作简单。您只需要取出盒子中的试纸条，将试纸条浸入待测的水中，然后比对试纸上的颜色变化和相应的PH值表格，便可得知水质的酸碱度。，绿生态PH水质检测盒的试纸是经过jingque校准的，确保了测试结果的准确性和可靠性。另外，该检测盒还配备了一个密封的盖子，有效保护试纸免受外界污染，延长使用寿命，提高使用方便度。

绿生态PH水质检测盒的适用范围广泛。无论您身处何地、从事何种行业，都可以从中受益。以下是一些常见应用场景：

家庭用途：饮用水、居民小区水质监测。

教育机构和实验室：科学实验、学生水质安全教育。

酒店和游泳池：游泳池水质监控、健康水疗设施。

农业和养殖业：农田灌溉水质、水产养殖水质。

绿生态PH水质检测盒是您生活中的必备工具，它能为您提供准确的水质检测结果，让您更加安心和放心。购买绿生态PH水质检测盒，就是为您的健康保驾护航！

水质快速检测盒介绍与使用说明

PH值测试说明

PH(1) 测试范围：6.5-6.8-7.0-7.2-7.4-7.6-7.8-8.0

PH(2) 测试范围：8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.0-9.2-9.5

配有：比色管（20mg/L）1支，吸管1支，比色卡2张，

试剂(一)1瓶，试剂（二）1瓶

使用说明PH(1)：

先用水样冲洗比色管两次，再取水样至15毫升刻度线，向管中滴加PH值（1）5滴，盖好，摇匀，然后与本卡各色标目视比色，由管口向管底观察。与管中颜色最接近的色标上方的数值即是水样的PH值。

注意事项：

- （1）若水样混浊，可过滤或放置澄清后取上层清液测试。
- （2）若显色很深，高于本卡检测范围，说明PH值高于8.0，请用PH值（2）试剂重复检测一次。

使用说明PH(2)：

先用水样冲洗比色管两次，再取水样至15毫升刻度线，向管中滴加PH值（2）5滴，盖好，摇匀，然后与本卡各色标目视比色，由管口向管底观察。与管中颜色最接近的色标上方的数值即是水样的PH值。

注意事项：

- （1）若水样混浊，可过滤或放置澄清后取上层清液测试。
- （2）若显色很浅，低于本卡检测范围，说明PH值低于8.0，请用PH值（1）试剂重复检测一次。