

# 磷酸盐测试盒

产品名称	磷酸盐测试盒
公司名称	深圳科普仪实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:绿生态 型号:磷酸盐
公司地址	深圳市南山区南海大道1079号
联系电话	15013880876 13923840557

## 产品详情

绿生态磷酸盐测试盒——准确检测水环境中的磷酸盐含量

绿生态，作为一家专业科学仪器制造公司，致力于提供高品质的实验仪器和仪表。我们引以为豪的产品之一是磷酸盐测试盒，非常适用于环境监测、水质分析以及生物学研究。

绿生态磷酸盐测试盒具有以下几个特点：

**准确性：**我们的磷酸盐测试盒采用了先进的检测技术，可以快速、准确地测量环境中的磷酸盐含量。

**便捷性：**使用我们的测试盒非常简单，只需按照说明书操作即可完成测试。不需要繁琐的仪器设置，省去了用户的时间和精力。

**多功能性：**我们的磷酸盐测试盒可以用于各种环境样品的检测，例如水样、土壤样品等。不同样品类型的测试方法也都有详细的说明。

绿生态磷酸盐测试盒的原理是基于亚xiao-suanna-亚氨基二乙酸铁( )法。该方法利用亚xiao-suanna还原亚氨基二乙酸铁( )为二价铁的反应，通过铁离子的比色测定来测量磷酸盐的含量。这一方法经过多次验证，被广泛应用于磷酸盐测试领域。

在日常生活和工作中，准确检测磷酸盐的含量对于环境保护和资源管理至关重要。过多的磷酸盐排放会导致水质恶化，激发藻类繁殖，破坏水生态系统平衡。而磷酸盐在农业中也扮演着重要的角色，过量的施用会导致农田土壤中磷酸盐含量超标，对作物生长产生负面影响。因此，及时检测和监测环境中磷酸盐的含量，对于保护环境和提高农业产量具有重要意义。

绿生态磷酸盐测试盒凭借其准确性、便捷性和多功能性，已经成为众多环境科学工作者和实验室的shouxuan。无论是水质监测机构、环境保护组织还是科学研究机构，都可以使用我们的测试盒进行准确可靠的磷酸盐检测。

如果您对磷酸盐的检测和环境保护感兴趣，或者需要进行相关实验研究，请选择绿生态磷酸盐测试盒，它将帮助您轻松完成磷酸盐的测量，并得到可靠的结果。欢迎点击购买链接，选择绿生态磷酸盐测试盒，为您的实验工作提供全方位的支持。

## 磷酸盐测试说明

测试范围：0-0.05-0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.3以上（mg/L）

配有：比色管（20mg/L）1支，吸管1支，比色卡1张，小勺1支，

试剂(一)1瓶，试剂(二)1瓶

### 使用说明：

用待测水样冲洗比色管两次，再取水样至15毫升刻度线，加入磷酸盐试剂（1）1小勺，摇匀。再滴加磷酸盐试剂（2）6滴，3分钟后，与本卡色标目视比色，由管口向管底观察。读取水样磷酸盐含量值（以磷计，毫克/升）。

### 注意事项：

（1）若水样混浊，应过滤后再取样。

（2）若水样磷酸盐超过0.3，可用不含磷酸盐的水（如凉白开水）稀释一定倍数下再测。