

双鸭山旋转装置 液压旋转装置 吉玛泰克

产品名称	双鸭山旋转装置 液压旋转装置 吉玛泰克
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

产品详情

夹具订制

AGG可在机械手和模具间提供精准的定位。

注塑模具内金属嵌件安放时尤其要注意这一点。

夹具AGG...B 安装在EOAT上，钢管 AGG...C 安装在模具上。

一旦机械手向模具靠近，夹具在压力的作用下逐步向钢管靠近，
并与其接触。

AGG21-B 和 AGG30-B 采用的是双动作安全弹簧，机械旋转装置，确保在压缩空气 (NC)缺失时设备的正常运行。

AGG19-B 采用的是单动作复位弹簧(NO)。

Gripper for engagement

The AGG is used to provide a precise centering between the robot
and the mould.

This necessary when metal inserts must be placed in the
mould , before the plastic injection.

The gripper AGG...-B is fitted on the EOAT , while the steel bushing AGG...-C is fitted on the mould.

Once the robot has approached the mould , the gripper is pressurized , thus it closes and engages the bushing.

AGG21-B and AGG30-B are double-acting with a safety spring to keep the gripper engaged even without compressed air (NC).

AGG19-B is single-acting with reset spring (NO).

吸盘/符合 FDA 标准的硅氧烷

VG.FO33F 扁平吸盘 , 采用符合 FDA 标准的硅氧烷材质制造 , 手动旋转装置 , 带有加强件和薄唇口

? 适用于打开袋子和处理薄而精致的物品 , 例如板和薄膜

? 内部纹理和薄唇口可防止损坏处理的物品 , 同时保持其平整度

? 吸盘由 FDA 批准的透明硅氧烷制成

技术数据

材料SIL 50 FDA

在不同真空度下与表面垂直的提升力 [N]-20 kPa -60 kPa -90 kPa 16.2 38.3 49.2

在不同真空度下与表面平行的提升力 [N]-20 kPa -60 kPa -90 kPa 13 30 39

体积 2.1 [cm³]

zui小曲线半径 35

zui大垂直移动距离1.5

吸盘质量5

吸盘/硅氧烷 FDA

VG.BPG41FSI 符合 FDA 标准的硅氧烷多波纹管吸盘

? 适用于处理固体和液体的袋子、口袋和软包装

? 带 1.5 波纹管的版本

? 吸盘采用符合 FDA 标准的硅氧烷

? 适用于处理未包装的食品，例如果仁糖或具有多孔和不平整表面的饼干

? 加强波纹管，双鸭山旋转装置，抓持稳定性更高

? 吸盘的唇口设计zui大限度地提高抓持力，即使在褶皱处也能完美粘合，而不会损坏抓持表面

双鸭山旋转装置-液压旋转装置-吉玛泰克(推荐商家)由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司是江苏苏州,气动工具的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在吉玛泰克领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创吉玛泰克更加美好的未来。