

重庆奉节电动平移铅板门现场测量安装施工

产品名称	重庆奉节电动平移铅板门现场测量安装施工
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆奉节电动平移铅板门现场测量安装施工 防辐射铅门也称作射线防护门、医用防辐射门，主要用于放射科，铅门与普通的本质区别就是，铅门内部根据辐射当量加了一层铅板，因为铅是自然界中原子序数比较高的物质。射线遇到物质时会和物质产生相互作用，结果导致射线的强度变弱，能量降低，这个变弱的程度和物质的原子序数和密度有关系，原子序数越大、密度越大，使射线衰减的能力越强。理论上，用任何物质都可以去射线，但用量不同罢了，铅的原子序数和密度都比较大，当然阻挡辐射的能力比较强，是常用的射线的物质，此外工程上也常用混凝土来射线，因为门是出入通道，需要经常开启，采用其他材质，门扇厚度增加，也增加重量，就造成门开启不灵活，所以正规厂家都是采用99.99%高纯度铅板。医用射线防护门分为平开移式铅门，电动门，推拉门医用气密门也叫手术室自动门或手术室感应门，是为对洁净，密封度有较高要求的化境出而设计的一种自动门，启闭平稳，便捷。中使用医用气密门可以给医护人员带来很大的方便，因为医用气密门具有安全、可靠、方便、使用的特点。医用气密门可以通过电机控制，畅行无阻，医护人员通过门后又关了，尽管相对的很安全，但只要你不留意它仍将是危险的。在用医用气密门的过程中，使用人员需要按照下列注意事项，才能够确保医用气密门的正常的运作：

- 1、请按序通过医用气密门，当门将要关上时，请不要强行通过医用气密门，当门为多的人开启时，请确保快速通过医用气密门；
 - 2、请不要卡着医用气密门、碰撞医用气密门或使用外力作用破坏门设备和门扇；
 - 3、而对于1.2米以下的、老人和残疾人无法移动的，请在工作人员或法定监护人的协助下通过医用气密门；
 - 4、请不要在医用气密门中逗留很长一段时间，医用气密门不可以放置任何的阻碍物；
 - 5、当医用气密门处在自动感应的状态时，请不要长一段时间逗留在感应区和自动口内；
 - 6、在断电时，您还可以手动将医用气密门扇拉到两边。当门发生问题或发生紧急情况时，请关掉门电源并手动拉开门扇；
 - 7、不可以将磨擦和碰撞物品放置在医用气密门周边，以防干扰门的正常情况下开关；
 - 8、主机箱必须保持干净，这样杂物不容易损坏医用气密门。按时清理主机箱，以医用气密门的顺畅运行。
- 重庆满城顺科技有限公司采用现代化的管理理念，坚持以质量求生存，以诚信求发展，逐步登上化的竞争平台。我们还要坚持“服务客户，造福员工，协同发展，奉献社会”的经营理念，不断丰富“科技为先，品质为本，追求，诚信未来”的企业文化内涵，积极参与市场竞争，靠诚信广交朋友，靠服务增进感情，真诚为客户创造价值，为广大客户提供可靠的产品和全心全意的服务。