

万州医院手术室气密门安装制作

产品名称	万州医院手术室气密门安装制作
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

万州手术室气密门安装制作 双开防辐射门安装：常规的防辐射门都比较重，一般在200-500公斤之间，根据铅当量和门尺寸的大小不同其重量也不同。铅平开门采用加强上下轴设计，轴承承重达800kg以上，门缝距离不超过5mm，有效避免了门体太重而导致门体下沉、变形的现象。双开防辐射门的安全性：双开防辐射门安装有电动系统，开关可使用按钮和遥控器操作，即方便又灵活。还可以根据用户的需求调节铅门的运行速度。门体内有一套传感器和红外线感应器，在其运行过程中如果有靠近或触碰，它会停止关闭自动打开，能有效的防止病人、儿童及医护人员被夹伤。医用防护铅门也叫X光防盗门,防盗门的种类很多,有电动防盗门、伸缩防盗门、手动不锈钢X光防盗门等。它被用于许多制造行业是非常重要的。关键是保护免受辐射源的伤害,并作为行业首要选择的安全维护套件制造。医用防护铅门具有辐射可以保护医务人员免受辐射伤害。因此,它的防辐射功能非常好,但是如果腐蚀性灰尘落在铅门上,很容易导致铅门腐蚀,所以需要定期清洁医用防护铅门。下面为大家介绍防护铅门清洗的方法。

- 1、要及时清除防辐射铅门上的灰尘,保持防辐射铅门及夹层玻璃、五金件清洁明亮。因为即使是不锈钢板, -但沾上了灰尘、污迹,其中的化合物也会在不锈钢板表面浸入,久而久之,会使钢体受到影响,变烂,影响防辐射铅门的使用功能
- 2、一旦防辐射铅门上的环境污染了油迹等无法清洗的物品,可以用洗涤剂清洗,而是不能用强碱或强酸水溶液进行清洗,这样不仅会使铝型材表面光洁度受损,还会破坏五金件表面的防护膜和空气氧化层,造成五金件生锈,特别是有些顾客在用清洗墙壁时,千万注意不要让窗户受染。
- 3、如果不锈钢铅门排水管道中出现堵塞情况,可能是由于排水管道内存在颗粒等脏物所致,要及时清理,以免堵塞排水管道造成渗漏,严重时还会影响到防辐射铅门的正常工作,缩短其使用寿命,同时也存在安全隐患。
- 4、在开启射线防护门的过程中,要尽量保持开度适中,并保持开度与速度均匀。
- 5、日常生活中要避免在出入防辐射铅门的过程中,不要心浮气躁、横冲直撞,要尽量避免硬实的物品撞到防辐射铅门或者刮伤铝型材表面。

重庆满城顺科技有限公司郑重承诺：凡在本公司购买的产品以的时间到达你的手中！确保每一位用户都可以买得称心、用得放心！你把订单交给我，我把满意留给你”多年来，公司在在销售、加工、配送过程中供货及时，质量可靠，售后服务完善、周到.我们热忱欢迎社会各界有识之士来电来函洽谈业务。