

球铁分析仪器 NKS-2

产品名称	球铁分析仪器 NKS-2
公司名称	成都欣宇实验设备有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	加工定制:否 品牌:正源 型号:zy-lfd
公司地址	中国 四川 成都市锦江区 成都市锦东路555号附7号（牛市口尖东旺座楼下）
联系电话	86-02883978710 13194888438

产品详情

一、产品用途：

zy-lfd炉前快速碳硅分析仪又称炉前铁水成份分析仪，广泛用于现场测量灰铁、玛铁、球铁、蠕铁等原铁水中：碳当量、碳含量、硅含量、浇样温度 t_m 、液相线温度 t_l 、固相线温度 t_s 。结果直接打印。

二、产品特点：

1. 测量结果数显直读，测量时间为2-3分钟，便于铸造工程师现场配料。
2. 仪器的操作简单，免维护，一般的炉工即可现场使用。
3. 仪器是便携式的，可在炉台上自由移动，多台炉子可同时使用一台仪器。
4. 仪器可测量球铁球化后的铁水，这是国内仪器无法做到的。这项技术填补了国内空白。
5. 仪器能自动控制重要冶金参数。它对灰白凝固铸铁自动进行测量，免去了人工操作。可以连接信号及测量数据的外部输出设备(大型远程显示器、信号灯、计算机、打印机)。

三、技术参数：

测量参数：

测定 c 、 si 、 cel 、 t 、 t_m ，计算抗拉强度 r_m 、硬度 hb 、品质系数 r/h 、共结团数 meg 、石墨化因子 k

测量范围：按照icec584，型号k (nicr-ni) 200 -1370 c 2.1-4.2 si 0-20

cel 2.5-5.0

精度： $< \pm$ cel $\pm 0.047\%$ c $\pm 0.039\%$ si $\pm 0.1\%$

显示： 4位led显示 数字500mm 分辨率：1

操作方式： 9按键选择所需参数其中“ auto ”键循环显示c、 si、 cel

通过旋转电位器调整si含量

通过旋转电位器调整c含量

工作电源： ac : 220v $\pm 10\%$ 50hz 功率： 10va-35va 环境温度：0 -50

打印参数： hb,rm,peak,tl,cel,sc,ts,c%,si%

"球铁分析仪器 NKS-2"的加工定制为否，品牌是正源，型号为ZY-LFD，类型是智能碳硫分析仪，测量范围为3.2 ~ 4.8 $\pm 0.2\%$ ，测量精度是是 ± 1 ，分析时间为240秒（s），电源电压是220（V），适用范围为实验室