

仿真水胶,假水胶 海洋

产品名称	仿真水胶,假水胶 海洋
公司名称	惠州市海洋复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:102AB-401 品牌:海洋
公司地址	中国 广东 惠州市惠阳区 惠州市惠阳区镇隆镇高田管理区
联系电话	86-07523696056 18666600868

产品详情

型号	102AB-401	品牌	海洋
粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他	有效物质	100 (%)
剪切强度	8 (MPa)	规格尺寸	- (mm)
保质期	6 (个月)	执行标准	-
CAS	-		

软质水晶滴胶

主剂102a-401固化剂102b-401

【产品特点】

本品为具柔软性的环氧树脂胶，流动性好、消泡性能好；

可常温或中温固化，固化速度适中；

固化物柔软性佳，透明度佳，表面平整、光亮，无气泡，附着力强；

固化物具有良好的耐溶剂性、韧性及耐黄变性能。

【适用范围】

适用于各种金属标牌、徽章、证章、钮扣、工艺品等产品的表面披覆和滴胶；

led模组的灌封，led灯条的披覆；

其它硬质产品的表面封装。

【外观及物性】

型号 102a-401 102b-401

颜色透明液体 透明液体

比重25 1.02g/cm³ 0.91g/cm³

粘度25 500-700cps 20-28cps

保存期限25 6个月6个月

【使用方法】

配比：a：b = 2：1（重量比）

可使用时间：25 × 30-40分钟

固化条件：常温10-12小时或者60 × 1.5-2.5小时

【注意事项】

要灌注的产品需要除潮，保持干燥、清洁；

按配比取量，且称量准确，请切记配比是重量比而非体积比，a、b剂混合后需充分搅拌均匀，以避免固化不完全；

混合后的胶需要进行抽真空脱泡处理，以使搅拌时产生的气泡破除；

将a剂加热至50度到60度再与b胶混合有助于气泡的消除；

搅拌均匀后请及时进行灌胶，并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液；

固化过程中，请保持环境干净，以免杂质或尘土落入未固化的胶液表面。

混合在一起的胶量越多，其反应就越快，固化速度也会越快，请注意控制一次配胶的量，因为由于反应加快，其可使用的也会缩短；

可使用时间：是指在25℃条件下，100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间，并非可操作时间之后，胶液绝对不能使用；

有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏，有轻度痒痛，建议使用时戴防护手套，粘到皮肤上请用湿布擦去，并使用清洁剂清洗干净；

在大量使用前，请先小量试用，掌握产品的使用技巧，以免差错。

【储存与包装】

本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存，保质期六个月，过期经试验合格，可继续使用；

包装规格为每组15kg，其中包含主剂10kg/桶、固化剂5kg/桶。不回收胶桶。

注：以上性能数据为该产品于湿度70%、温度25℃时测试之典型数据，仅供客户使用时参考，并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时，以实测数据为准。