

家用多功能果蔬解毒机 CB-518

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 家用多功能果蔬解毒机 CB-518 |
| 公司名称 | 广州康拜尔环保科技有限公司 |
| 价格 | 57.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:cambell 型号:cb-518 货号:225 |
| 公司地址 | 广州市白云区机场路61号D229房 |
| 联系电话 | 13527806798 18922733265 |

产品详情

家用多功能果蔬解毒机 cb-518(有英文版, 可供出口)

一.概念介绍

活氧(o3)的介绍

臭氧又名三原子氧, 俗称“福氧、超氧、活氧”, 分子式是 O_3 , 分子量为48, 密度是空气的1.658倍, 在元素周期表居第一位仅次于氟。臭氧在常温常压下, 呈淡蓝色的气体, 臭氧可溶于水, 伴有一种自然清新味道, 臭氧的稳定性极差, 在常温下可自行分解为氧气, 因此臭氧不能贮存, 一般现场生产, 立即使用。 O_3 在一定浓度下, 即可迅速杀死水中、空气中的细菌、病毒等有害物质, 是公认广谱、高效的杀菌消毒剂。自然界空气中的 O_3 量为0.01-0.04ppm, 能较好地使细菌, 霉菌无法快速繁殖而保持生态平衡。

由于 O_3 为微离子结合体结合状态极不稳定, 在常温下会缓慢分解成氧气, 并将单氧分离出来, 单氧又称为初生态氧, 极具活性, 是氯的600倍。 O_3 分解速度会因温度、温度pH值以及有机物的不同而改变, 一般在常温下5~10分钟完全分解。 O_3 与物质分解后, 会立刻还原为氧气, 无残留和二次污染, 这是许多化学剂所无法做到的, 故誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。

二.基本信息:

产品名称: 家用多功能果蔬解毒机 cb-518

产品型号: cb-518

产品类别: 臭氧系列;

产品颜色: 白色

使用电源：ac220v ± 10%/50hz;

消耗功率：15 w;

输出活氧量：400 mg/h;

活氧可调工作状态：6种；

活氧工作时间：0~30分钟/次;

产品尺寸：31cm x 20.5cm x 7.5cm;

产品净重：1.116 kg;

平放式还是壁挂式：可平方放,可壁挂;

活氧净化适用面积：20 m²;

售后方面：一年保修，终身维修！；

三.适用范围：

1.居家护理：有效消毒，自来水，蔬菜，水果，肉类，鱼类，餐具，洗刷用品，内衣物，婴幼儿奶瓶或玩具，等的毒素或病菌；

2.个人护理：

1).用活氧水清洗脸部，可消除毛孔内的细菌和污垢，加速新陈代谢，令肌肤结拜细腻；

2).用活氧水卸妆，能有效清除化妆残留，可收缩毛孔病预防暗疮，雀斑，色素沉淀等；

3).用活氧水漱口或刷牙，可清除口臭，烟臭，对咽喉炎，口腔炎，牙龈炎，蛀牙等有辅助治疗作用；

4).用活氧水洗手，洗脚，可以防止真菌感染预防癣疾；

5).用活氧水洗头，可以有效去除头屑和止痒；

3.水族方面：将气管通入鱼缸中，除菌增氧，防鱼病，有利于水栽植物的生长；

四.使用方法：参照使用说明书(简单操作，方便快捷)；

五.用途说明：

蔬菜农业残留：10~20分钟为宜；

鱼肉类：10~15分钟为宜；

海鲜去腥：10~15分钟为宜；

刷牙：5分钟为宜；

煮米饭：5分钟为宜；

自来水净化：2分钟/升为宜；

果蔬保鲜：10~15分钟为宜；

鱼缸杀菌：一天一次，一次5分钟为宜；

内衣物：20分钟为宜；

餐具，茶具：10分钟为宜；

婴幼儿奶瓶或玩具：10分钟为宜；

洗头：10分钟为宜；

卸妆：5分钟为宜；

洗脸：10分钟为宜；

洗澡：15分钟为宜；

泡脚：15分钟为宜；

六.产品特点：

- 1.机械旋钮操作，简单快捷；
- 2.新一代搪瓷管，出氧纯，不易裂；
- 3.活氧专用气泵，寿命长，稳定性好；
- 4.独特高压包与臭氧管，超低噪音设计，营造安静舒适空间；
5. o3立即除臭，杀灭细菌和各种流感病毒；
- 6.无须任何辅助的化学物质，即可生产臭氧；
- 7.占用空间小，水、气两用，适用场地广泛，灵巧方便；
- 8.原产abs工程塑料，高亮光塑胶外壳，光洁如镜，质感更强；
- 9.造型美观，颜色完美搭配尽显科技含量；
- 10.更环保，更节能；

七.注意事项：

- 1.用于水处理时，机体请高出水面高度，防止水从出气管逆流至机器中引起故障。
- 2.勿在高温（42度以上）或油烟过多、高潮湿等场所直接开机使用，以免影响本机的活氧输出效率及寿

命。

- 3.使用活氧杀菌时，请勿以眼睛、呼吸道直接接触活氧出气口处，以免引起不适。
- 4.在密闭房间中用活氧做空气处理时，人员需离开房机，停机30-40分钟后再入内，机器在净化室内甲醛时需开窗户。
- 5.使用活氧杀菌消毒时，若身体感到不适，感觉刺激性太强或头晕时，请暂停使用。
- 6.经活氧处理过的水，待5-10分钟后，即可放心使用。
- 7.本机活氧出气管用后出现发白、变黄属于正常现象。
- 8.在做水中扫毒时，气曝石应尽量放置在水的最深处。
- 9.用活氧在做水处理及食物类消毒时勿用铝及铁材质的盆具，用塑料或不锈钢盆具。

八.相关图片：

臭氧机/活氧机 详情

臭氧机/活氧机 1

臭氧机/活氧机 2

臭氧机/活氧机 3

臭氧机/活氧机 4

物料 1

物料 2

生产车间 1

生产车间 2

生产车间 3

生产车间 4

生产车间 5

仓库 1

仓库 2

仓库3

宿舍楼1

宿舍楼2

行政楼

仓库楼

时尚安全健康礼品!!! 家用多功能臭氧机!!!

"家用多功能果蔬解毒机 CB-518"的额定电压为AC220V \pm 10% (V)，颜色是白色，活氧工作时间为0~30分钟/次，洗涤筐结构是无洗涤筐，容量为4升及以下，输出活氧量是400mg/h，货号为225，额定功率是15(W)，型号为CB-518，品牌是Cambell，额定频率为50(HZ)，控制方式是机械式，产品规格为活氧工作时间为0~30分钟/次,产品尺寸为31cmx20.5cmx7.5,平放式还是壁挂式为可平方放,可壁挂,活氧净化适用面积为20m²,售后方面为一年保修，终身维修！,活氧可调工作状态为6种