

万州区铝和铝合金阳极氧化膜厚度 重量法检测

产品名称	万州区铝和铝合金阳极氧化膜厚度 重量法检测
公司名称	重庆科洋检验检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道金山路18号3幢10-7（注册地址）
联系电话	023-67387028 18996167634

产品详情

重庆科洋检验检测有限公司是一家依法成立并能够承担相应法律责任的第三方检测中心，在无锡、武汉、重庆地区均设有办事处。实验室已通过RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》的评审，经江苏省市场监督管理局授权，获得CMA资质许可。

实验室主要核心业务有氮气、氧气、天然气、氩气、氦气、氩气、氢气、压缩气体、电子工业用气体等工业气体、高纯气体、药用气体、食品用气体、医用气体的检测、特气管路五项测试等。

企业优势：

- 1.科洋检验是专攻气体检测的检测机构！
- 2.出具的检测报告具有第三方检测资质，报告可打官司
- 3.全国多家实验室分支，支持全国上门取样检测，寄样检测！
- 4.检测报告可在线查询真伪！
- 5.检测周期短（3个工作日即出报告），费用低！

弯曲法

将试样弯曲，由于镀层和基体金属伸长程度不同，镀层受到从基体剥离的力。当这个力大于镀层与基体的结合力时，镀层将发生起皮、剥离。此方法适用于有各种镀层的薄型工件、线材、弹簧等电镀零件。

将试样沿一个直径等于试样厚度的轴，弯曲180°，然后把弯曲部分放大四倍观察。镀层不允许起皮、

脱落。

将试样夹在台虎钳中，反复弯曲试样，直至基体断裂。镀层不应起皮、脱落；或在放大四倍后检查，镀层与基体之间不允许分离。

直径 1mm的线材，应绕在直径为1mm的金属线材的轴上；直径>1mm的线材，绕在直径与线材相同的金属轴上。绕成10~15个紧密靠近的线圈，镀层不应有起皮或脱落现象。