

除螨检测 化妆品除螨检测-飞凡检测

产品名称	除螨检测 化妆品除螨检测-飞凡检测
公司名称	苏州飞凡检测科技有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭双泾街59号4号楼202室（注册地址）
联系电话	18051093356 18051093356

产品详情

1, 螨虫的危害：“螨虫虽然体积小，看不见、摸不着，但是它对人体的危害却不小。它聚居于面部，可以引起面部的炎症反应、皮肤潮红、丘疹、脓包、甚至粉刺。它还可以引起多种皮肤疾病，比如出现脓疮、毛囊炎和疖肿，最严重的引起过敏反应，出现过敏性皮炎，诱发支气管哮喘。”

2, 对象：日化产品、化妆品、杀虫剂、薄膜、乳胶枕、乳胶床垫等

3,范围

本标准规定了农药难记卫生用灭螨和驱螨剂室内药效试验方法和评价指标。本标准适用于农药登记卫生用灭螨和驱螨剂对螨虫室内药效的测定和评价。

4试验方法

4.1供试靶标

采用标准试虫:粉尘*(*Dermatophagoides farinne* Hughes),雌雄成螨和若螨。

4.2 测定条件

温度:(25±1) ;相对湿度:(85±5)%2.3仪器与材料

4.3.1解剖镜2.3.2培养皿

4.3.3 有盖白瓷盘,300 mm × 200 mm × 50 mm2.3.4 白油凡士林混合物(1:1)

4.3.5 隔水式培养箱2试验方法

5试验步骤

5.1灭螨试验步骤

5.1.1取4个培养皿,其中3个按使用方法放入待测药剂或用待测药剂处理的载体(药剂量根据剂量折算)。另一个培养皿,不放待测药剂或放一块未经待测药剂处理的载体(与处理载体面积相同)作为对照。每个培养皿内壁上缘均匀涂抹白油凡士林混合物。

5.1.2每个培养皿中心放入200只试虫,30min时在培养皿中心放入螨虫饲料0.05g,之后将培养皿置于隔水式培养箱内。

5.1.348h检查并记录死亡螨虫数。

5.2驱螨试验步骤

5.2.1取7个培养皿(直径60mm高15mm),1个为中心培养皿,其余6个培养皿围绕中心培养皿摆放并与中心培养皿两两接触,接触处用透明胶带粘住。最后将7只培养皿粘在粘胶纸板上使其位置得以固定。

5.2.2中心培养皿中放入试虫不少于1000头,周围6只培养皿间隔放入面积与皿底一致的待测物1块或对照物1块,在待测物和对照物上面放螨虫饲料0.05g。将试验装置放入有盖瓷盘中,最后置于隔水式培养箱内。

5.2.3 24h用解剖镜观察并记录待测物和对照物上的螨虫数。

6结果计算

按公式(1)计算灭螨率,以百分率(%)表示:

P--灭螨率;

R--死亡试虫数;

N--试验试虫数。

当对照组螨虫死亡率<5%无需校正;当对照组螨虫死亡率在5%~20%之间,按公式(2)计算校正死亡率,以百分率(%)表示;当对照螨虫死亡率>20%,试验重新进行。

式中:

Pt-----校正灭螨率;

Py----试验组灭螨率;

Px---对照组灭螨率。

按公式(3)计算驱螨率,以百分率(%)表示:

Pc--驱螨率;

N_t -待测物试虫数;

N_0 --对照物试虫数。

7药效评价