

# 留置针组装单组分uv胶接受定制

产品名称	留置针组装单组分uv胶接受定制
公司名称	上海北仓化工科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:BOKCHANG
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼（注册地址）
联系电话	021-60142986 18516286991

## 产品详情

品牌：BOKCHANG

产地：上海

医疗器械行业对胶黏剂的应用已经变得越来越广泛，特别是UV胶，光固化胶，无影胶在医疗器械组装中的应用更是得到了广泛的认可。

医疗器械材料的选择对产品的质量和安全性都有着重要的影响。在选择胶黏剂时，UV胶是一种独特的选择。它具有以下几个优势：

**快速固化：**UV胶可以在几秒钟内固化，大大提高了生产效率。

**高强度粘合：**UV胶在固化后能够形成坚固的粘合，能够承受较大的拉力和剪切力。

**无毒无味：**UV胶符合医疗器械行业的要求，不会对人体健康造成任何危害。

**适用性广：**UV胶可以用于不同类型的医疗器械材料的粘接，包括塑料、金属和陶瓷等。

在医疗器械组装过程中，固化设备是不可或缺的。UV胶的固化需要紫外线照射，因此需要配备相应的固化设备。这些设备通常包括紫外线照射器、传送带和控制系统等。通过合理配置固化设备，可以确保UV胶在组装过程中得到充分的固化。

在点胶方式选择上，根据医疗器械的需求和具体应用场景，可以选择不同的点胶方式。常见的点胶方式有手动点胶、自动点胶和机器人点胶。手动点胶适用于小批量生产，自动点胶适用于中等规模生产，而机器人点胶则适用于大规模生产。

综上所述，作为医疗器械组装过程中的关键材料，UV胶具有快速固化、高强度粘合、无毒无味、适用性广的特点。搭配合适的固化设备和点胶方式，可以确保医疗器械的质量和安全性。作为上海北仓化工科技有限公司，我们可以根据客户的需求提供定制的UV胶产品和解决方案，以满足不同医疗器械的组装需求。

UV胶的使用操作注意事项1、保持工作中有良好的通风环境;2、操作人员务必戴穿上防护服，眼镜，口罩，手套或指套等;3、注意勤洗手，勤更换衣物手套等;4、胶水一旦接触到皮肤或身体其它任何部位，立刻用大量清水冲洗，再用肥皂水冲洗干净;5、虽UV胶是的胶水，但是对于身体抵抗力较差的操作人员，在初次接触使用胶水时，请口服抗过敏药物，如扑尔敏、非那根、息斯敏、开瑞坦等(一般药店均有售)两个星期左右，对于已经引起过敏的操作人员，在过敏初期，切忌用手去抓，以防感染其它身体部位，吃点抗过敏药或者打抗过敏针，一般过敏现象很快就会消失，请勿恐慌;6、对于过敏肤质或者抵抗力特别差的人建议更换工作岗位，不要操作使用UV胶水。

UV胶的使用常识一、操作原理：1、UV胶又叫紫外线胶水，它必须是通过紫外线照射到胶液的前提下才能固化，也就是无影胶中的光敏剂与接触到紫外线会与单体相接合，理论上没有紫外线光源的照射下无影胶几乎永远不固化;2、紫外线的来源有自然日光和人造光源两种，紫外线越强固化速度越快一般固化时间在10-60秒不等，对于自然日光而言，晴朗的天气阳光中的紫外线会比较强固化速度越快，但是，没有强烈阳光时只能用人造紫外线光源了，人工紫外线光源的种类很多，功率差异也非常巨大，小功率的可以小到几瓦，大功率的可以达到上万瓦;3、粘涂利UV胶不同的型号固化速度不同，由于UV胶必须被光照射才能固化，因此用于粘接的无影胶一般只能粘接透明的两个物件或其中之一必须是透明的，以便是紫外线光可以透过而照射到胶液上面。