

美国Jacoby-Tarbox视镜说明书

产品名称	美国Jacoby-Tarbox视镜说明书
公司名称	石家庄仓粒能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Jacoby-Tarbo 认证:ASME 产地:美国
公司地址	河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-501号（注册地址）
联系电话	0311-66562231 17603290771

产品详情

Jacoby Tarbox是一家zhiming的美国品牌，致力于提供高品质的视镜产品。作为石家庄仓粒能源科技有限公司的国内授权代理商，我们荣幸地为您介绍Jacoby Tarbox视镜的使用说明书。

品牌：Jacoby-Tarbox

产地：美国

类型：视镜

使用行业：石化/电力

认证：ASME

Jacoby Tarbox视镜作为一种先进的工业设备，广泛应用于石化和电力行业。它通过精细的工艺和优质的材料制造而成，具有以下几个方面的优势：

优质品牌：Jacoby-Tarbox作为全球zhiming品牌之一，以卓越的品质和可靠性享誉业界。选择Jacoby Tarbox视镜，您可以放心使用并获得卓越的性能。先进技术：Jacoby Tarbox视镜采用先进的技术和制造工艺，确保产品的精确度和稳定性。它能够在恶劣的工作环境下正常运行，并提供清晰的观察效果。多样应用：Jacoby Tarbox视镜适用于石化和电力行业的各种工艺过程，如压力容器、反应釜等。无论是高温、高压还是腐蚀等恶劣条件，它都能够有效地满足您的需求。符合认证：Jacoby Tarbox视镜获得ASME认证，证明了其符合guojibiaozhun和质量要求。您可以放心使用，并确保您的生产过程安全可靠。

Jacoby

Tarbox视镜的设计考虑了用户的实际需求，并在使用过程中提供了方便和安全性。其详细的参数如下：

品牌	Jacoby-Tarbox
产地	美国
类型	视镜
使用行业	石化/电力
认证	ASME

通过以上参数，您可以清楚地了解到Jacoby Tarbox视镜的品牌、产地、类型、使用行业以及认证情况。我们骄傲地推荐Jacoby Tarbox视镜，并相信它将为您的生产过程带来更大的便利和安全。

感谢您对Jacoby Tarbox视镜的关注和支持。如有任何疑问或购买需求，请随时与我们联系。

Jacoby-Tarbox High Pressure Sight Flow Indicators

For Pressure From 300psi to 3000psi

Jacoby Tarbox公司的全系列高压螺纹公牛-视力流是根据ASME/ANSI的设计标准设计的，以产生一个用于流量观察和指示的标称额定单元。含有气体、液体或浆液的关键路径可以很容易地在Jacoby Tarbox的高压力额定牛群中被监控-眼睛视觉流量指示器。在广泛的连接中，这些可视流可以安装在各种工艺线上。

Jacoby-Tarbox 每个Ansi B2.1交叉螺栓固定器钢化硼硅酸盐玻璃窗持有人为额外安全所有ASTM上市的车身材料，不锈钢刻有识别标签/面板所有单位液压测试在1.5倍MWp高温(1000 ° f)完成在钢厂。

Jacoby-Tarbox管道视图大化，其直径至少与标称管道尺寸一样大，允许无障碍地观察介质的过程。所有型号都提供小的压降，其无限制，平滑，全孔结构。

指标选项：

Jacoby-Tarbox普通(模型示例：s-100hp-nf-600)这些单位是双向的，可以放置在任何方向。主要用于需要检测介质存在或检查颜色、清晰度、浊度或其他关键特性的过程。型号包括：S-100 hp-nf-*(*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100hp-nf-600)。

Jacoby-Tarbox Flapper：(模型示例：s-100hp-600)这个单元使用316 ss铰链加权挡板来指示媒体流。流速由挡板的位置表示。单向的，这些单位是适合水平或垂直向上流动。型号包括：Jacoby-Tarbox s-100 hp-*(*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100 hp-600)。

Jacoby-Tarbox 转子：(模型示例：S-300hp-1000)TFE转子允许简单的双向、多方向流动方向。转子的速度表示介质的相对速度。理想的不透明液体或重气体，以便于对比检测远视距离。额外耐用的不锈钢转子可作为一种选择。

颤振：(模型示例：s-100 hp-fltr-3000)TFE颤振允许对低流动气体和液体进行简单的单向指示。薄薄的带状卷曲进入管道，只要有气体或液体的微小运动，就会振动。所述介质的流动由在所述单元的窗口上的扑动的强度来表示。型号包括：s-100 hp-fltr-*(*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-100 hp-fltr-600)。

Jacoby-Tarbox小球：(模型示例：S-400hp-600)流很容易被检测到这种样式的指示器在任何方向。流动推动TFE球在身体内的随机模式，并在明确的观点，以积极的识别。理想的液体和气体。型号包括：s-400 hp-*(*为大压力额定值，即600、1000、2000或3000 psig-例如s-400hp-600)。注：所有2000和3000 psig单位有一个单一的窗口持有人作为标准功能。这个保持架保护玻璃不受在扭转过程中产生的高压的影响。这是Jacoby Tarbox的新闻

