

# 吉业升牌 钛硅分子筛 生产厂家 用于氧化催化反应 提供样品

产品名称	吉业升牌 钛硅分子筛 生产厂家 用于氧化催化反应 提供样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	型号:工业级 包装:25公斤/200公斤 发货地:湖北武汉
公司地址	湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村
联系电话	15307147230

## 产品详情

不同硅钛比纳米TS-1分子筛产品 (DNT)

产品主要信息：

晶粒度： 300nm;

SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub>比可选范围：30-200；

性能优势：有效钛含量高，催化剂活性稳定性好；

应用领域：烯烃环氧化，环己酮氨氧化，酒精氧化，饱和烃氧化，羟基化的芳烃，吡啶氧化等。

2.不同晶粒度微米TS-1分子筛产品 (DMT)

晶粒度可选范围：1-10微米;

SiO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>比可选范围：30-120；

性能优势：晶粒度分布窄，易加工；

应用领域：可用于各种涉及TS-1的反应。特别适合气固相反应，

如丙烯气相环氧化

相对结晶度：95%min

孔径(nm) : 0.56-0.58

硅铝比 : 20 ~ 45

BET比表面积(m<sup>2</sup>/g) : 350

相对结晶度(%) : 95

残钠(%) : 0.1

灼减(%) : 5

SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub>:30-200

应用领域：烯烃环氧化，环己酮氨氧化，酒精氧化，饱和烃氧化，羟基化的芳烃，吡啶氧化等钛硅分子筛（TS-1）与ZSM-5同构，都属于MFI拓扑结构，因此也具有十元环交叉孔道体系。所不同的是，ZSM-5分子筛相当于部分骨架硅原子被铝原子同晶取代，而TS-1则相当于部分骨架硅原子被钛原子同晶取代。TS-1的骨架钛原子可以活化双氧水，进而使烯烃环氧化和环己酮氨氧化。此外，TS-1与稀双氧水组成的催化体系还可以导致醇类和烷烃的选择氧化，以及苯酚的羟基化反应。

目前，本公司已经开发出纳米和微米两个系列、高TS-1分子筛产品，以满足不同技术类型的需求。