

# X3G960快速准确便携式矿石含量分析仪器

产品名称	X3G960快速准确便携式矿石含量分析仪器
公司名称	苏州浪声科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浪声 型号:X3G960 检测速度:2-40S
公司地址	江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼11层
联系电话	13073301868 13073301868

## 产品详情

x3g960快速准确便携式矿石含量分析仪器（微机元素分析仪，钽铌矿分析仪器，铅锌矿含量分析，铬铁矿品位分析仪，钛铁矿分析仪器，镍矿含量分析仪器，钨锡矿分析仪，钼矿元素分析仪，无损检测仪器，分光光度计）

### 浪声beethor x3g 960技术性能

1. 真正无损,快速,准确的检测,直接显示元素的ppm含量与百分比含量。 2. 野外分析无需制备样品，可直接对准待测物体表面进行测定，可分析任何类型的样品，被检测的样品的对象可以是矿石、岩石、矿渣、碎片;土壤、泥土、泥浆;粉尘、灰尘、过滤物、薄膜层;废水、废油等等的固体、液体物质。
- 3.全球最快的分析速度, 仅需5秒钟即可完成整个元素测试过程。 4. 用户化windows ce 6.0系统驱动的微电脑显示系统使所有功能皆可现场完成，用户化windows ce仅保留有最基本的windows与delta系统有关的性能，使程序更具灵活性。 5. 无需建立任何方法，直接点击测试按钮或扣扳机即可分析测试。对于测试结果可直接在现场随意指定，查看，打印，所有的测试数据以当前测试时间命名，方便后续的数据处理，分析 6. 体积很小，便携、方便野外工作。随时随地，随心所欲的现场分析和原位分析。
7. 更高的检测精度，多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
8. 超大的图标显示，菜单式驱动，微电脑windows系统使仪器操作更加简便。
9. 电磁干扰被屏蔽，即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作。 10.对于矿石分析，增加矿种鉴别功能，直接在现场进行元素分析的同时，鉴定出此类矿石是属于什么矿种的矿物，如鉴定分析出此矿物为“铅锌矿”“钒钛磁铁矿”“铜精矿”“银矿”“硫铁矿”等等。 11.beethor x3g

960增加对轻元素的检测能力，增加及提高检测能力的元素有"al""si""p""s""cl"等

beethor x3g 960用于矿产勘探，进行原位测试分析，地表土壤成份的分析。它具有体积小、重量轻、分析速度快，精度高，普通人可手持测量的特点，它已广泛应用于各类地质矿样多元素检测和分析、矿渣精炼分析中。检测样品包括从硫至铀的所有自然矿石、矿渣、岩石、泥土、泥浆等，形态为固体、液体、粉末等。

beethor x3g 960地矿检测优势：

1. 可实现对矿样类别的快速识别，多元素自动定性定量分析以及多种矿样模式选择和无限数目模式的自由添加。
2. 内置强度校正方法，可校正几何状态不同和结构密度不均匀的样品造成的偏差。。
3. 带gps功能，用于地质矿物勘探、普查；野外矿石的原位检测；可以把数据加入gis系统。在野外可以随时搜索卫星信号，在测试时可以随时记录测量的经纬度、海拔高度和卫星数目，并随测试报告同时保存。
4. 快速普查大范围矿区，有效测定地带模式，进行矿山矿石分布图的绘制，做到可以优先开采富矿区。
5. 洗矿过程中原矿、精矿和尾矿的检测。
6. 原矿和精矿采购中矿石品位的测定。
7. 能进行轻元素模式测试。可以测"al""si""p""s""cl"等轻元素。

如您对我们的产品有任何疑问，请联系我们！

陈小姐

苏州浪声科学仪器有限公司

<http://www.lanscientific.com/en/product.asp>

手机：18962124052

qq：513153510

邮箱：jackie@lanscientific.com