

塑料里黑点杂质的问题

产品名称	塑料里黑点杂质的问题
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锡华 型号:XH-406 尺寸:300*300
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

产品详情

小型实验室压片机，试验设备压片机，小型塑料压片机，试验用压片机，实验室压片机价格

双立柱机架结构，使其导向系统不受温度影响，并可提供更大的操作空间

粗壮油缸并自带压板导向 精确的压力和温度控制 不同的闭合和合压速度 可靠耐用，平均寿命 >30年
人性化设计并且占地面积小 按照标准提供更高的安全等级

低噪音 方便维修

塑料里黑点产生的原因有以下几点：

- 1.机器没有清理干净造成的
- 2.原料不干净
- 3.色粉分散不均形成的

用平板硫化机压成薄片，在光照下可以查看材料是否有黑点。

平板硫化机其主要功能是将原料放于铸模内,夹于本机电热平板间,加以压力及温度,以供试验,将铸成试片置于观察抽屉的雾面玻璃上,透过由下往上之灯光,可清楚看到试片上的杂质,以判定胶料之含杂质情况。做为工厂大量生产配料之依据.

容量选择capacity selection	10,20,30,50 ton或指定
温度控制temperature control	常温 ~ 300 normal temperature~
温度精度temperature precision	±
计时器timepiece	led 0 ~ 99(min)
电热板面积area of electric board	300 × 可订 300 × designated
制冷板面积area of cooling plate	
制冷方式 cooling mode	压缩机水冷或自来水冷 compressor water cooling or running water cooling
板间距 plate spacing	0 ~ 可订
体积vikyne	1000 × 600 ×
重量 weight	约 about
电源 power supply	3 ,ac380v,