

爱课新品教学扩音器|导游扩音器|便携式扩音器

产品名称	爱课新品教学扩音器 导游扩音器 便携式扩音器
公司名称	奉化市恒顺电讯厂
价格	.00/个
规格参数	型号:MR1508 频响范围:100-13000 (Hz) 失真率:20 (%)
公司地址	中国 浙江 奉化市 浙江省奉化市东郊开发区银峰路105号
联系电话	86 0574 88903575/88937666 13396659466

产品详情

型号	MR1508	频响范围	100-13000 (Hz)
失真率	20 (%)	品牌	AKER
产地	浙江宁波	颜色	黑白
输出功率	10 (W)	类型	有线

【mr1508腰包式扩音机】

【输出功率】rms10w

【频率响应】100hz—13000hz

【消耗电流】150ma

【输入信号】有线麦克风 (-20db 600)

【话筒灵敏度】-53dbv/pa

【使用电压】dc 7.4v , 锂电池

【电池容量】1000mah

【材质】abs树脂成型

【外形尺寸】98mm*85mm*40mm

【净重量】 295g

【颜色】 黑色 白色

说明书

1.简介

尊敬的客户，首先祝贺你拥有了我们的优质产品。希望它能给您的喉咙以温馨呵护，它能使您工作更加快乐、健康。为了更好地了解和使用我们的产品，我们建议您在首次使用扩音器前，仔细阅读本说明书。在便携本说明书时，我们尽可能让它准确，完整，但难免会存在不足，所以请您多提宝贵意见，以便我们下次修订时改进。本说明书如有更新，恕不另行通知。

2.产品特点

*一次充电可以持续使用6-8小时

*锂电池，寿命长

*扩音效果好

*使用方便

*采用高强度abs塑料外壳，坚固耐用

3.电器特性

*最大输出功率：rms10w

*频率响应：100hz—13khz

*电池电压：直流7.4v

*电池类型：锂电池

4.充电

*产品使用过程中，如果红色led灯变暗并逐渐熄灭，则表示电池电量不足，应尽快充电

*充电时，请关主机，然后把充电器的插头接入主机上的充电插孔

*把充电器接入220v电源插座

*充电时，led指示灯为红绿色闪烁，当led灯变为绿色时，表示充电完毕

*为了延长电池的使用寿命，我们建议电池电量用完以后进行充电

*电池充电时间一般为6—8小时以上，与温度.使用时间等因素有关系

5.主机佩戴

*使用随主机携带的腰带将主机挂在腰间挂在身体前面或后面

6. 话筒使用

*话筒具有方向性，请确保话筒上面的小孔对准嘴巴（海绵套取下可以看到）

*话筒离嘴巴合适的距离是20—30mm

*话筒插入对应的插孔中

*为了达到最好的效果，建议使用原装话筒

*请尽量避免多次插拔话筒插头，以免引起话筒接触不良

7. 开始使用扩音器

*请正确佩带主机

*请按要求佩带话筒

*顺时针方向旋转开关旋钮，指示灯变亮，表示主机已经开启

*通过音量调节旋钮，调整扩音机输出音量

*如果发生啸叫，请适当把音量调小，话筒与主机保持适当距离