

七台河加氢不锈钢反应釜 环宇化工

产品名称	七台河加氢不锈钢反应釜 环宇化工
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

实验室升降不锈钢反应釜

常规实验室不锈钢反应釜通常采用8-M20螺栓紧固，开启时需要一个一个将螺母扭下，费力费工。釜体与釜盖间采用快开盖结构，短时间内便可打开；实验室不锈钢反应釜盖上设有手摇旋转结构，可绕水平线旋转大于135度，便于清洗反应釜内残物。而快开反应釜则是用卡套及相应的螺栓顶压紧固，开启时只要将每个顶丝松几下即可取下卡环，实现实验室反应釜盖快速开启。

不锈钢反应釜如何调节转速

不锈钢反应釜如何调节转速：

开启控制箱电源，找到调节搅拌转速的控制窗口，按向上的箭头，调整数字到预期的搅拌转速，单位为转每分，此时屏幕上所显示2个数字，其中一个数字为所想达到的转速，另外一个数字为当前转速；转速设定好后，电机、磁力搅拌器开始运转，在搅拌的同时，加氢不锈钢反应釜厂，通过釜体上部霍尔元件的感应磁场进行测速，转速表即显示实际转速直达到所设定的转速。

不锈钢反应釜转速调节，使用时只须按动控制仪上向上箭头，调整所显示的数字即为所想达到的转速；转速设定好后，七台河加氢不锈钢反应釜，电机、磁力搅拌器开始运转，加氢不锈钢反应釜多少钱，在搅拌的同时，通过釜体上部霍尔元件的感应磁场进行测速，加氢不锈钢反应釜生产商，转速表即显示实际转速直达到所设定的转速。不锈钢反应釜在每次工作之后将搅拌转速的数值调至零，以免下次开机电流过大容易将保险丝烧坏。

不锈钢反应釜加热器加热操作，请按照所配置具有自整定功能的智能型数字式温度控制仪表使用说明书操作。

七台河加氢不锈钢反应釜-环宇化工(推荐商家)由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。环宇化工——您可xinlai的朋友，公司地址：威海市高新区初村镇山海路200号，联系人：董国峰。同时本公司还是从事实验室哈氏合金反应釜，科研用实验室反应釜，威海实验反应釜的厂家，欢迎来电咨询。