

鞋垫专用液体硅胶

产品名称	鞋垫专用液体硅胶
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	85.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-E 粘度:15000
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

产品详情

一、鞋垫硅胶的特点

可在-60 ~ 200 温度范围内长期保持弹性，它具有优良的电气性能和化学稳定性能。

- 1) 耐水、耐臭氧、耐气候老化、憎水、防潮、防震、无腐蚀
- 2) 且具有生理惰性、无毒、无味、易于灌注、能深部硫化
- 3) 线收缩率低、操作简单等优点。
- 4) 流动性好，可以注入细微之处。
- 5) 成型容易，回弹性好。

二、鞋垫硅胶的用途：

鞋垫硅胶主要用于按摩鞋垫、足部护理专用鞋垫、减震鞋垫、增高鞋垫、医用鞋垫等鞋垫的制作。除此之外，也有用于人体外形、胸垫、肩垫、贴片、防滑垫等柔性硅橡胶制品还可用于仿真人体面部模具硅胶主要用于人体面部，仿人体肢体造型,不变型.造型多变，触感柔软。

三、鞋垫硅胶的操作

鞋垫硅胶

是将a、b组份按1:0.95-1.05混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌，操作时间视温度而定(0.5-3)h，硫化时间(室温)12-24h，加温80-120 ° c可在数十分钟内硫化。室温快干型操作时间小于20分钟，硫化时间为1小时。根据用户需求可配成红、黄等其他颜色。

四、鞋垫硅胶的存储

- 1、加成型系列产品为非危险品,密封贮存,放在阴凉的地方,防止雨淋,日光曝晒。
- 2、加成型系列产品使用中应禁止与缩合型硅胶的有机锡化合物混合,否则,胶料不硫化,避免与含硫磷氮的化合物混合,否则也会使本品硫化不完全或者不硫化。

五、包装运输与储存

- 1) 包装：20kg/桶、25kg/桶、200kg/桶
- 2) 运输：广东省内走快递、广东省外走物流。普通铁桶包装，内套胶袋！
- 3) 储存：打开包装请尽快使用完，不能用完的请重新密封好，置于阴凉通风处。

六、注意事项

鞋垫硅胶为铂金触酶催化剂，缩合型胶（100:2的配比固化）的有机锡催化剂含有酸、碱等其它含硫、磷、氮的有机物可能影响胶的硫化（固化）。使用过程中请避免与这些物质接触。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：何海敢
电话：1863-8867576

手机：18938867576 传真：0755-89948030

邮箱：2355542578@qq.com

qq：2355542578 旺号：hhg7866

产品网站: <http://show.guidechem.com/szrl/> <http://gb.szrl.net/>

<http://shop1352858426064.cn.alibaba.com/>

视频网站：<http://www.tudou.com/home/hongyejie786/>