

化妆品p-苯二胺含量检测机构

产品名称	化妆品p-苯二胺含量检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

化妆品中氯苯沙明的含量检测通常采用液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）的方法进行。这种方法可以有效地分离和检测化妆品中的氯苯沙明和其他抗过敏药物。

首先，样品会用三氯乙酸溶液超声提取、离心后，上清液经过固相萃取小柱净化。然后，通过液相色谱-串联质谱测定和确证，外标法定量。

此外，GB/T 32986-2016标准规定了化妆品中多西拉敏、美沙吡林、曲吡那敏、溴苯那敏、苯海拉明、赛克利嗪、二苯拉林、羟嗪和氯苯沙明含量的液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）测定方法。这个标准适用于膏霜乳液、水剂类化妆品中上述物质的测定。

需要注意的是，氯苯沙明是一种抗过敏药物，但同时也被列为化妆品中的禁用物质。因此，化妆品中氯苯沙明的含量需要严格控制，以确保消费者的健康和安

总的来说，化妆品中氯苯沙明的含量检测是一个复杂的过程，需要专业的设备和训练有素的操作人员进行。同时，也需要遵守相关的法规和标准，确保检测结果的准确性和可靠性。