

盐雾试验机JK-90 精科

产品名称	盐雾试验机JK-90 精科
公司名称	深圳市宝安区新安创展电子仪器设备工具行
价格	面议
规格参数	品牌:精科 型号:JK-90
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳宝安电子数码城二楼2A15房
联系电话	86-0755-27811829 15817480579

产品详情

品名 盐雾试验机 型号jk-90

-实验空间：内箱尺寸 900*600*500 (w*d*h) cm 外箱尺寸1400*800*1385 w*d*h) cm

一、 电源：220v单箱 1.5kw 50hz

二、 材料；

1. 试验室采用p.v.c聚氯乙烯板，（台湾）厚度5mm，耐温达85 。
2. 试验室密封盖采用p.v.c聚氯乙烯板，（台湾）厚度5mm.
3. 试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗，清洗容易，不易破裂。
4. 饱和空气桶采用sus#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳。
5. 试验室篮架采平面分度架，可任意调整角度，四面落雾及受雾方面完全一致，试验片放置数量多。

三、 cns.jis.astm规格，可设定式恒温控制

1. 盐水喷雾试验: nss, acss

(a) 试验室: 35 ± 1

(b)饱和空气桶: 47 ± 1

2.耐腐蚀试验：nss，acss

(a) 试验室：50 ± 1

(b) 饱和空气桶：63 ± 1

四、 空气供应系统：空气压力为1kg/cm分两段式调整

第一段为大略调整，第二段为精密调整。喷雾方式：

(a)采用伯努特原理吸取盐水而后雾化，雾化程度均匀，绝无阻塞结晶之现象，可确保连续测试之标准。

(b)喷嘴：采用特殊玻璃喷嘴制成，可调整喷雾量之大小及喷出角度。

(c)试验室喷塔设置（2组）

(d)喷雾量：可调试1~2 ml 80cm²/hr（16小时平均量）

加热系列：采用直接加热方式，升温速度快，减少待机时间，当温度到达时on/off切换，温度精确，耗电量少。（电热管并为钛合金材质）控制系统

(a) 试验室温度控制器0-99.9 ，液晶型数字显示具有pid自动演算，控制误差 ± 0.5
winpark(台湾) 1只

(b) 饱和空气桶温度控制器0-99.9 ，液晶型数字显示具有pid自动演算，控制误差 ± 0.5 winpark
(台湾) 1只

(c) 加热槽液体膨胀安全温度控制器0-120 1只

(d) 饱和空气桶液体膨胀安全温度控制器0-120 1只

(e) 数位显示时间控制器0.1s-99990hr (ahsr-4) 1只

(f) 积时器0-9990hr (意大利slyb) 1只

(g) 翘板照光式押扣开关，可连续押扣20000次

加水系统：采用加水补充系统，水位过低时自动补充。

六、安全保护装置：

1.低水位时，自动切断电源装置

2.超温时，自动切断电源装置

3.附安全警示燈裝置

七、內裝品： jk-90

1.v型/o型置物架 12支

2.計量筒 1支

3.溫度指示針
2支

4.收集器 1支

5.玻璃噴嘴 1支

6.濕度杯 1支

7.除霧系統 1組

8.玻璃過濾嘴 1支

9.噴霧塔 1套

10.自動加水系統 1套

附件:試藥氯化鈉 2瓶(500克/瓶)

操作說明書 1份

量杯 1個

鹽度計

本產品的加工定制是否，品牌是精科，型號是JK-90，材質是PVC，溫度範圍是35-50（ ），測量範圍是鹽霧腐蝕試驗箱可以用來考核材料及其防護層的抗鹽霧腐蝕的能力，以及相似防，測量對象是鹽霧腐蝕試驗箱可以用來考核材料及其防護層的抗鹽霧腐蝕的能力，以及相似防，工作室尺寸是900*600*500（ mm ），重量是70（ kg ），屬性是屬性值