

车用尿素溶液浓度检测计 棱镜折射仪

产品名称	车用尿素溶液浓度检测计 棱镜折射仪
公司名称	广州市铭睿电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:棱镜折射仪 品牌:铭睿
公司地址	广州市天河区泰安三街1-49号首层1号二楼（部位：2002）（不可作厂房使用）（仅限办公用途）
联系电话	13535130505 13798110398

产品详情

车用尿素溶液(aus 32)是用不含其他任何添加物的工业纯尿素和纯水一起配制的溶液，国内外重型柴油机厂家大多数采用了scr（选择性催化还原）技术来满足国iv机动车排放标准的要求。

scr技术是在热的尾气中添加供汽车使用的车用尿素溶液（商品上称adblue），尿素溶液在其后的scr催化器中与氮氧化物反应，使其转化成氮气和水蒸气。

尿素含量直接影响nox的催化效率和尿素溶液的凝固点。在scr还原系统中，尿素溶液的浓度是关键因素之一，过高或过低的浓度不仅不能提高nox的转化效率，反而会造成氨气的滑失（由于过高的nh3/nox比造成的氨气漏失），形成二次污染物氨气。

尿素浓度计是测量柴油机专用尿素液（aus 32）浓度的产品。

产品名称及型号	测量范围	最小刻度
尿素浓度计la40	0-40%	0.2

本产品的加工定制是是，类型是棱镜折射仪，品牌是铭睿，型号是LA40，测量范围是0-40（%），格值是0.2（%），重量是210（g），适用范围是尿素浓度检测仪