

益泰YT-558 小太阳干鞋器烘鞋器暖鞋器

产品名称	益泰YT-558 小太阳干鞋器烘鞋器暖鞋器
公司名称	广州邦优达电子科技有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:益泰 型号:YT-558 产品适用范围:皮鞋、布鞋、棉鞋
公司地址	广州市增城区新塘镇汇美新村汇美东路44号首层
联系电话	86 020 32980176 15602327060

产品详情

品牌	益泰	型号	YT-558
产品适用范围	皮鞋、布鞋、棉鞋	额定电压	220 (V)
额定功率	12 (W)	额定频率	50 (Hz)
定时器	无	颜色	黑色
重量	2 (kg)	产地	浙江

产品型号：yt-558

干鞋、暖鞋为什么要用“益泰牌”干鞋器？干鞋的方法很多，火烤，用厚鞋垫，电吹风……火烤或暖气片烤，热是从外到里，外面烤焦了，里面还不一定干透。换厚鞋垫，鞋内的鞋帮，鞋面还是湿的。电吹风朝鞋内一吹，满屋臭气，占时间，耗电多，噪音大，且鞋里与鞋面之间的夹层干不透。用益泰牌干鞋器就省事了。晚上换下鞋子，放入干鞋器，早晨起来，取下插头，拿出干鞋器，脚一伸进鞋里，暖洋洋的，真舒服。“益泰牌”干鞋器一天用电不到5分钱。“益泰牌”干鞋器适用大小不同的各种棉鞋、布鞋、皮鞋、旅游鞋、洗过的鞋、漏水的鞋……“益泰牌”干鞋器基本知识

基本结构、使用方法及工作原理

1、干鞋器的基本结构：由电源线、分线夹、指示灯、加热器、散热片等五大部分组成。

2、使用方法；将散热片置入鞋内前部。一鞋一只，再将电源线插头插入市电插座，指示灯发光，表明电源接通，不用人看守，长时间放于鞋内烘烤无妨。若把第二天要穿的袜子轻搭在鞋口上，既把袜子烤热，也让鞋内的热度加大，又不会影响透气，效果更佳。烘烤其它物品时注意透气，切忌多层包裹烘烤或放入被窝中。

3、工作原理：本产品巧妙的构思就是设计精确的电热元件和散热片，使散热片温度维持在55度左右，这

是烘干织物，又不损伤织物的最佳温度。由于鞋口与外界没有密封，空气受热可携带部分热量从此逸出，因而使加热量与逸出的热气和鞋吸收的热量在55度左右时正好于热平衡状态，所以本产品可长期通电，无须人员看守。若违反使用方法，将织物严密包裹本产品烘烤或置于被窝中，湿热气体势必难以逸出，加热器产生的热量将积于散热片，使散热片温度升高至可能损坏织物的温度，造成烤焦损坏。除臭灭菌药液是专为本产品在一祖传秘方基础上设计的符合国家医药卫生标准的治疗脚病良药。它挥发性较好，可渗入织物内层。

“益泰牌”干鞋器的功能和特点

- 1、独具匠心设计的特殊金属蝶型散热片，模糊理论指导下的外型设计，在干鞋器周围可形成一理想的椭圆型均匀热场，适应不同尺码的鞋子使用。
- 2、恒定功率热源的配用，使本产品满足鞋内不同湿度，不同部位的加热干燥要求：鞋尖是最潮湿的部位，干鞋器的前部是直接从发热元件通过传导热方式将几乎与发热元件同等的热量传递到鞋尖，相对温度最高；脚腹与脚背的湿度比较小，就利用干鞋器的辐射热传递热量；特殊的蝶型散热片，线形接触鞋底，在鞋内形成上下两个热空气通道，便于受热后的空气从鞋口上升时带走鞋内的潮气，干燥的冷空气换入鞋内，形成对流；充分利用物理学中热传递的三种方式，以达到最好的干鞋效果。
- 3、传统元器件的巧妙应用，使本产品发热温度在55度左右，低温发热干燥任何质地的鞋子都安然无恙。
- 4、部分型号配备防治脚病的特效药水，滴药一次，每日烘烤可保持鞋子无异味，并有消毒、灭菌、收汗、止痒、防止皮肤裂口等效力，对脚部疾病有明显的辅助疗效。
- 5、灭蚊蝇，两只干鞋器重叠，中间放置灭蚊片，可替代电热灭蚊器使用。
- 6、常规的陶瓷发热元件的运用，使干鞋器绝缘性能极强，可烘手烤脚，亦可烘干洗过的袜子、尿布、手套等小件物品。
- 7、发热元件被设计于极小的表面负荷下工作，寿命特长。