

苏州光谱仪总代理，直读光谱仪DF-100E

产品名称	苏州光谱仪总代理，直读光谱仪DF-100E
公司名称	苏州银瑞计量仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东仪 型号:DF-100E
公司地址	苏州工业园区星湖街328号C-7?：瑞大厦F-42
联系电话	13913541470 18551274223

产品详情

光谱仪技术配置

1. 光学系统

--1个光学系统

--()个通道(可根据用户要求增)

--巴邢—龙格架法，温度稳定结构

--光栅焦距750mm

--全息凹面光栅，刻线为2400条

--波长范围120-800nm

--色散率 一级光谱0.55nm/mm

--光路氩气冲洗系统

2. 火花台

--最小氩气用量的冲氩式激发室

--易于更换的火花台盖板

--快速更换试样的火花架

3. 光谱分析系统控制和数据处理系统

--12位模/数转换器

--光盘驱动器

--19英寸液晶显示器

--500g以上硬盘驱动

--打印机

4. 内部恒温系统

--仪器内部温度恒定在 30 ± 0.2

分析软件

--强度，强度比，再校准强度比，校正强度比，校正通道浓度值，实际浓度值。类型再校准浓度值输出。

--根据用户要求，可自动或人工计算多次分析结果的平均值及统计数据的计算（rsd，cv）

--根据含量范围自动选择谱线

--干扰元素的加合及多重校正

--基体校正

--工作曲线的多项式及多边形拟合

--类型再校准

--自动标记超过工作曲线范围的分析结果

--可自动或人工控制向外部计算机，附加打印机和显示器传送数据

--硬件自诊断功能

6. 校准软件

--自动或手动选择多项式拟合工作曲线

--光谱干扰的计算和干扰元素的计算

--标准样品的分组鉴别

--标准样品目录

--常规操作功能键

--易于操作的“下拉式”菜单

--df数据管理软件

7.尺寸规格

--长1420mm宽920mm高1300mm

8.重量：重量约400kg

9.电源要求

--220v \pm 10% 50hz

--分析时最大功率900va，备用状态200va --16a慢熔保险丝

10.工作环境

--温度范围：5—30 ，建议恒温。 --湿度小于等于 80%

11.安装要求

电源：ac220 \pm 10%,50hz,最大功率2kva,需配备3kva的稳压电源；

气体：氩气，纯度99.994%以上，压力大于0.3mpa以上；

地线：必须埋设单独接地线，接地电阻小于4欧姆；

使用空间:12平方米以上空间；防尘，最好远离强电场及强磁场的场所；

环境条件：温度，5-30 ；相对湿度在80%以下。

本产品的加工定制是否，品牌是东仪，型号是DF-100E