

供应PFT-68酒精测试器，配5个吹嘴

产品名称	供应PFT-68酒精测试器，配5个吹嘴
公司名称	深圳市华立鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HLX 型号:PFT-68
公司地址	深圳市宝安区33区大宝路83号东方明工业城2栋 四楼东
联系电话	0755-27489851 13332956288

产品详情

产品功能：

- 1、数字显示酒精浓度结果并带有提示音
- 2、快速响应和恢复
- 3、报警点可选择
- 4、自动关机省电功能
- 5、钥匙扣，易携带
- 6、吹嘴可更换，配送5个吹嘴

技术参数：

传感器：半导体酒精传感器

预热时间：10秒以内

响应时间：5秒以内

工作环境：5~40摄氏度

测试范围：0.00%-0.19% bac & 0.0-1.9 g/l

电 源：使用2粒“aaa”碱性电池（本机不附带）

包装资料：

包装方式：彩盒

产品尺寸：118 × 70 × 28mm

产品净量：约43.6g

产品毛量：约90.4g

彩盒尺寸：146 × 110 × 36mm

外箱尺寸：57 × 39 × 31cm

装箱数量：100pcs

毛 重：9.8kgs

净 重：9.0kgs

颜 色：黑色或灰色

注意事项：

- 1、在饮酒至少20分钟后再进行测试，因为酒精从消化系统吸收到血液中大约需要20分钟。酒后立即测试，结果只能反映当时口腔内的酒精浓度，而不是血液中所含的酒精浓度。
- 2、为使测试结果准确，请饮酒后等20分钟再进行测试，测试时间最好距上次测试3分钟以上。
- 3、在进行测试前20分钟内严禁吸烟和进食。
- 4、不要直接用化学物品或者含腐蚀性的溶解液擦拭产品，避免液体流入吹气管。
- 5、如果在低电量下进行测试，测试值将和真实值之间将有一定的偏差。
- 6、严禁在颜料、杀虫剂、酒精等有腐蚀性气体或空气污浊的封闭环境下放置和使用。
- 7、擅自修理和损坏内部的零配件会导致产品故障。

产品包装：

附言：

饮酒驾车和醉酒驾车的标准：司机血液中的酒精含量大于或等于20mg/100ml、小于80mg/100ml为饮酒驾车，酒精含量大于或者等于80mg/100ml为醉酒驾车。

一般情况下，如果刚喝完酒，马上进行酒精测试，显示数值可能会比较高，但是20~30分钟后再测，数值可能会有所下降，但这个数值是更准确的，因为这时酒精已通过消化吸收进入血液。虽然交警

对酒后驾驶进行处罚的临界值是20mg（或0.02g），但是这并不意味着低于20mg（或0.02g），开车就是安全的。

从理论上讲，一个人饮用350ml（约相当于1小瓶）啤酒或半两白酒（20ml）后，血液酒精浓度就可达到20mg/100ml；当饮酒量上升至1400ml（约相当于3瓶500ml）啤酒或一两半白酒（80ml）时，血液酒精浓度可达到80mg/100ml。这个数据与实际测试结果有一定的出入，其原因在于人体对酒精的吸收、分解能力不同。同样一杯酒，一个人喝了可能一点感觉都没有，而另一个人喝了，则可能烂醉如泥。

根据世界卫生组织的报告显示：当驾驶人血液中酒精含量达80mg/100ml，也就是达到醉酒驾驶的临界值时，发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的2.5倍。血液中酒精含量达100mg/100ml，发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的4.7倍。即使在少量饮酒的状态下，交通事故的危险度也可达到未饮酒状态的2倍左右。

声明：

- 1、无论产品是否使用，制造商和销售商都不会为违法行为负担任何责任。例如：酒后驾车、高空作业。
- 2、每个人对酒精的反应不同，所以测试结果仅供参考，不能作为决定结果的标准。

本产品的加工定制是是，品牌是HLX，型号是PFT-68，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是0.00-0.19% BAC，电压是3（v），尺寸是118x70x28（mm），电源是2节7号碱性电池，预热时间是10（s），反应时间是5（s）