

# 高品质烘鞋机、干鞋机 鞋护士

产品名称	高品质烘鞋机、干鞋机 鞋护士
公司名称	温州鞋护士科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鞋护士 型号:XHS-09A
公司地址	乐清市虹桥镇港沿村(乐清市大洲电子有限公司内)
联系电话	86 0577 61383607 13736761283

## 产品详情

品牌	鞋护士	型号	XHS-09A
产品适用范围	皮鞋、旅游鞋、布鞋、雨鞋、橡胶鞋、棉鞋、其他	额定电压	220 ( V )
额定功率	240 ( W )	额定频率	50 ( Hz )
干燥时间	120 ( min )	定时器	有
材质	ABS环保塑料	规格	300 × 220 × 400 ( mm )
颜色	黄白蓝	重量	1.8 ( kg )
产地	温州		

产品简介鞋护士是本公司融合国际先进臭氧技术而自主研发的一款市场上目前设计更合理，功能最完善的鞋护理机，俗称“烘鞋机”。产品工作原理：臭氧杀菌，电热烘干。鞋护士四大功能：杀菌、消毒、除臭、恒温烘干。三大功效：解决传统晾鞋的两大尴尬——暴晒伤鞋面，阴晾时间长且不能杀菌；延长鞋的使用寿命；可预防和辅助治疗脚气、冻疮。三重安全保护：温控感应装置；电路短路安全装置；外壳采用abs环保阻燃塑料，让其有了更安全的“防护衣”。鞋护士适用于运动鞋、皮鞋、靴子各类鞋的护理，是居家生活的必备品之一。定时开关的操作使用前先确定“开关旋钮”位置在off（关）：顺时针方向旋转，用户可以在0~120分钟之间自主选择，当“开关旋钮”回复到off，烘鞋机停止工作；逆时针方向旋转，选择on（on为持续档，需手动关闭）。开机后，前5分钟系统开始臭氧杀菌（微风状态），然后系统转化为电热烘干（强风状态），运转过程自动控制。参考标准：护理鞋子约需15~30分钟（见护理区），鞋子水洗后烘干约需60~120分钟（见水洗烘干区）。用户可根据鞋内潮湿程度，合理地选择时间长短。温馨提示：鞋护士可摆放在鞋柜旁边。

注意事项|清洗鞋后，先将鞋倒置几分钟，直到鞋口不再滴水，再进行烘干操作。（请勿将滴水的鞋子直接放到烘鞋机上烘干，鞋子脱水后烘干效果更佳）|在使用前，请保持出风口/进风口的畅通。如有异物堵塞出风口/进风口，应及时排除，以免影响本产品的正常使用。|请勿将本产品靠近火源、热源。

技术参数额定功率：240w 额定电压：220v~额定频率：50hz