

九九环保 加药 水射器 (UPVC-304-ABS)材质

产品名称	九九环保 加药 水射器 (UPVC-304-ABS)材质
公司名称	宜兴市九九环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:九九环保 型号:DN20
公司地址	中国 江苏 无锡 宜兴市 高塍镇滕西村
联系电话	86 0510 87895881 13921389840

产品详情

水射器规格性能

规格升 / 秒	注射水进 水压力 (兆帕)	注射水流 量 (升 / 秒)	溶液吸入 压力(兆 帕)	溶液提升 流量 (升 / 秒)	混合液输 出压力 (兆帕)	混合液流 量 (升 / 秒)	孔口比值 (r)	用途
0.05	0-25	0.114	0	0.05	0.10	0.164	0.46	适用于混 凝剂、消 毒剂溶液 的加注 ，不宜于 输送颗 粒性杂 质液体、 粉状固 体等物质 。
0.10		0-227	0	0.10		0.327	0.46	
0.20		0.455				0.655	0.46	
0.50		0.528		0.528	0.05	1.056	0.23	
抽吸真 空		2.5	0.05		0.05		0.231	适用于水 泵真空抽 水。也适用 于液位差5 米的提 升。但不

								宜用于液体的直接提升。
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

外形尺寸

型号		2	1	11
0.05	25	20	170	60
0.1	32	20	195	60
0.2	40	25	245	78
0.5	50	32	350	95
抽真空	50	32	395	110
dn50	63	32	350	110

dn65	75	40	350	120
------	----	----	-----	-----

水射器是整个加氯系统负压产生的根本，也是氯气与水结合后投加的关键。水射器的性能直接影响系统运行的稳定性。水射器广泛用于向压力管内投加药液，具有安装操作简单，使用方便，工作可靠的优点，适用于不同种类，不同剂量的化学药品投加；是一种性价比极佳的投加部件。根据加药量的大小有各种不同型号。工作原理高压水通过水射器中的喷嘴射向水射中喉管时，高速流动的水会与周围的流体产生压差，流速越快，压强越低，真空度越高，抽吸力越强。在高压水的作用下，水射器将气体或液体的药品抽吸出来形成水和药的混合物投加到水管或水池中。

本产品的加工定制是是，品牌是九九环保，型号是DN20，功率是0（kw），规格是0.20L/S，材质是304-U PVC-ABS等多种材质