

热熔胶枪7mm 手动带开关 手工DIY发饰工具 小号D20W胶枪

产品名称	热熔胶枪7mm 手动带开关 手工DIY发饰工具 小号D20W胶枪
公司名称	义乌市晶透电子商务商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:AODON 型号:AD-E
公司地址	义乌市廿三里街道后乐村79号
联系电话	86 1385 8773147 13858773147

产品详情

热熔胶棒 7*190mm 超粘性

原价：¥ 0.35

促销价：¥ 0.24

单面涤纶缎带 38mm/3.8cm 21色

原价：¥ 0.9

促销价：¥ 0.6

diy合金平底 花盘镶玻璃钻扣

原价：¥ 1.2

促销价：¥ 0.85

【关于宝贝】

小店所有图片均为100%实物拍摄，但是由于拍摄技术、光线和显示器不同的原因会产生一些色差，介意的亲请考虑仔细！

有任何问题随时与客服联系，我们会尽量给您最满意的答复。

在此感谢大家一直以来的支持与鼓励！并且会一直坚持多上新品！

【关于发货】

在本店拍下后并付款，会按顺序制作并发货，不出意外72小时内发货。

有缺货断货等意外情况，小店会主动联系您。

【关于评价】

收到宝贝的亲们，若合你心意请给5分好评。

收货前请先验货再签收，若有损坏请拒收并及时与小店联系

本店不接受未经沟通的中差评！

[质量/性能]：此胶枪属于外贸产品，所以质量和性能这一块会优越于回力牌胶枪，性价比更高！

[名称]：d20w胶枪简便安全型

[尺寸]：胶枪约13x11厘米 线长约1.4米

[一口价]：9.45元/把

[颜色]：实物拍摄,我们尽量保持原色,没有经过软件ps改色.如完全不能接受色差的客户请慎重购买!

[用途]：适用各种服饰,diy头饰发饰蝴蝶结粘结类等!

常识:热熔胶枪工作原理是经电加热致以溶化

接电工作状态中胶枪会缓慢滴出几滴胶液是正常原理,市面上的胶枪大都如此

不属品质问题!!!长时间不使用建议关掉电源!

在挤出溶胶后注意收尾很重要,控制下溶胶不要留在枪口外!学会掌握一种工具其实更重要!

介意的朋友请不要选购为好!

使用方法

1、本系列产品能适用直径为合适的胶条。2、将胶条从胶枪尾插入，送至枪管内，插上电源预热5-8分钟后。扣动扳机即能挤出溶胶，并且可控制出胶量。3、在使用过程中，如果一次用不完一根胶条，则胶条不要取出，下次使用时可插上电源预热5-8分钟后直接使用。

注意事项

1、使用电压100~240v，频率50~60hz。

2、本产品为高温型胶枪，应根据产品系列选用相应规格的胶条，如果用户使用了尺寸或者类型不符合的胶条，可能导至熔胶回流而损坏胶枪。

3、工作时熔胶枪的喷咀和熔化的粘胶温度较高，人体切勿触摸；禁止在有易燃易爆的场合使用。

4、胶枪工作时，不能举高胶枪，枪咀不能朝上；如果连续15分钟不打胶，请切断电源，以免胶条往后熔化造成倒胶而损坏胶枪。

5、由于胶枪内加装了耐用材料，首次使用可能会出现冒烟现象，胶枪在使用30分钟后，烟气自动消除。

6、应经常保持枪尾滑块的清洁，以保证胶条能顺畅送入枪管内。

7、禁止将胶枪里的胶条从胶枪尾部拔出。

8、胶枪不用时应放置在通风干燥的地方，禁止放在潮湿或有水的地方，禁止放在小孩或儿童能拿到的地方。

9、本工具在不使用必须放置在它的支架上。

10请不要擅自更换电源软线，如果需非要更换电源软线的，

1.自买家收到货后三日内，如对产品有任何不满意，在原物完好不影响再次销售的情况下，可进行调换（来回的运费需由买家承担）。丝带、织带类因为裁剪关系，如不是质量问题不接受退货。因此，请在拍下前问清材质、颜色、尺寸等所关心的问题，以免发生不必要的费用。

2.收到货品三天内，请确认收货，超过三天未能确认，将失去退换货保障。

3.本店产品属于易损产品，亲们在签收前请一定要验收货物，看是否货物是否完好。如外包装破损，请当面拒绝签收并与店主联系（这主要是为防止运输途中发生意外，造成双方不必要的损失和纠纷）。

4.本店的货品都是实物拍摄，尽可能将照片与实物的色差降到最小，但色差是在所难免的，色差、感觉不是想像的那样（大小、光泽、手感等）、没有注意看产品描述等主观意见，不能作为退货理由。由于质量问题需要退货，各自承担自己发货的运费。由于质量问题需要换货，由店主承担所有换货运费。请买家垫付邮费将产品寄回，本店收到后会检查确认，确是质量问题将退还路费或在下次购物时扣除，请勿选择到付，到付商品一律拒签！（选择到付太贵了！！！！）

总之，买家们遇到任何问题，请及时和店家取得联系，我们会尽自己最大努力予以解决，努力满足您的合理要求，如无任何沟通做出不良评价，将被视为恶意评价投诉到底！

本产品的加工定制是否，品牌是AODON，型号是AD-E，电源电压是100-240（V），功率是20（W），空气源是常规，吐出时间调节是1（S），吐出频率是60（次/分），最小吐出量是1（ml）