4A分子筛价格 沸石分子筛 深度干燥剂

产品名称	4A分子筛价格 沸石分子筛 深度干燥剂		
公司名称			
价格	7900.00/吨		
规格参数	静态水吸附:20% 来源:人造沸石 包装规格:150KGS/桶,25KGS/箱,25KGS/纸桶		
公司地址	萍乡市湘东区峡山口		
联系电话	86-0799-7896737 18979901238		

产品详情

4a分子筛是化学式为na2o·al2o3·2sio2·9/2h2o的一种碱金属硅铝酸盐,能吸附水、nh3、h2s、二氧化硫、二氧化碳、c2h5oh、c2h6、c2h4等临界直径不大于4a的分子。广泛应用于气体、液体的干燥,也可用于某些气体或液体的精制和提纯,如氩气的制取。

应用:主要用于天然气以及各种化工气体和液体、冷冻剂、药品、电子材料及易变物质的干燥,氩气纯化,甲烷、乙烷、丙烷的分离。

储存:室温,相对湿度不大于90%的室内:避免水、酸、碱、隔绝空气,密闭保存。

性能参数

性能	单位	技术指标			
形状		条形		球形	
规格	mm	1.5-1.7	3.0-3.3	1.7-2.5	3.0-5.0
粒度合格率	%	98	98	96	96
堆积密度	g/ml	0.66	0.66	0.66	0.66
	-				

磨耗率	%	0.20	0.40	0.20	0.20
抗压强度	n	30/cm	45/cm	30/p	70/p
1767年 1五7文		00/0111	10/0111	00/Р	70/6
静态水吸附	%	20.5	20.5	21	21
甲醇吸附	%	15	15	15	15
包装水含量	%	1.5	1.5	1.5	1.5

分子筛的再生

(一)脱除水份:可用干燥气体如氮、空气、氢、饱和碳化氢等加热至150-320 在0.3-0.5kg/m2压力下通入分子筛床层,持续3-4小时,然后向吸附器通入干燥的冷气体约2-3小时,隔绝空气冷至室温。(二)脱除有机物质:可用水蒸气先将吸附质从分子筛中替代出来后,再加热至(一)进行,再生也可在200-3 过热蒸气或过惰性气体通过再生,(不能使用与吸附质接触产生爆炸混合物的气体)。(三)脱除气体物质可用减压脱除法再生。

我司还供应各种规格3a,5a,13x等小尺寸微型分子筛,欢迎来电选购!