

# 亿美康全新低速原汁机 多功能家庭原汁机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 亿美康全新低速原汁机 多功能家庭原汁机         |
| 公司名称 | 深圳市亿美康电子商务有限公司              |
| 价格   | 998.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:亿美康<br>型号:EME100         |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区龙观东路83号荣群大厦1601-1609 |
| 联系电话 | 0755-28143899 18816760915   |

## 产品详情

亿美康原汁机是最新脱离了高速旋转刀片，采用低速挤压方式，采用石磨般碾磨低速压榨原汁，它能保留果蔬的原汁、原味、活性酶、维生素等，轻松制作纯天然果蔬原汁。

### 【产品参数】

产品品牌 亿美康 产品型号 eme100 额定电压 220v ~ 额定频率 50hz 额定功率 150w  
空载转速 50~70rpm 负载转速 35~45rpm 电机扭矩 15n.m 空载电流与输入功率 0.75a/150w  
最大电流与输入功率 1.5a/200w 齿轮箱减速比 56 噪音 70db 电机重量 2.5kg  
额定使用时间 开30分钟，停30分钟 执行标准 gb4706.1-2005 gb4706.30-2008  
附件 清洁刷一个，接汁杯两个，过滤粗网一套 颜色 珍珠白黄，珍珠白绿，炫舞红

### 【功能特点】

- 1.原汁机是抛弃传统的告诉旋转刀片榨汁方式，采用低速压榨方式榨汁的设备。
- 2.低噪音减速马达试用寿命更长久必传统榨汁及与搅拌机性能更优.
- 3.汁渣分离的设计，有效分离有害物质，有利于人体的消化和吸收.
- 4.内部西东清洁刮片的设计，可满足长时间的连续使用，清洗更方便.

### 【使用方法】

- 1.将汁渣分离杯安装到主机身上，将汁渣分离杯按照标记点对齐，轻按下压，按顺时针方向转动锁紧即可.
- 2.将果汁网安装到汁渣分离杯中.
- 3.螺旋压榨推进器
- 4.进料口盖子的安装
- 5.连接电源，摆放好果汁杯

#### 【注意事项】

- 1.榨汁时，要将果切小块后投入
- 2.有硬核的果实一定要把核去除
- 3.请不要用湿手操作开关
- 4.不要连续使用超过30分钟，点击过热会产生故障，请停止30分钟后再使用。
- 5.使用中如螺旋推进器出现旋转停止情况时，按住“逆转”键2-3秒后再按下“正转”即可