

钢木试剂柜 实用实验室试剂柜

产品名称	钢木试剂柜 实用实验室试剂柜
公司名称	北京乐家家具厂
价格	面议
规格参数	品牌:乐家 规格:75L*40W*H (mm) 类型:试剂柜
公司地址	北京市房山区长阳镇水碾屯村东
联系电话	60351309 13811215126

产品详情

技术参数1、外型规格：中央实验台l*1500w*850h；边台实验台l*750w*850h；2、承重限制：150kg/m；材质说明

一、台面部分台面分为实心理化板、环氧树脂板、不锈钢板。

二、框架部分1、框架采用40*60*2mm、30*50*2mm厚钢制型材焊接制作，焊接后表面平整，无焊点痕迹。支架表层环氧树脂粉末喷涂。2、前、后连接件采用20mm厚金属冷轧板压弯制作，与主框架连接采用m8*20mm螺丝紧固。表层经环氧树脂粉末喷涂。3、后面设计了可拆卸便于维护检修的活动背板，材料采用1.0mm厚金属冷轧板制作，表层经处理后环氧树脂粉末喷涂。4、后下连接件采用2.0mm厚金属冷轧板制作，连接板下方设计了多个通风孔便于空气流通，连接板表层经处理后环氧树脂粉末喷涂。

三、钢制箱体材质说明1、箱体侧板、上顶板、隔板、底板：采用1.0mm厚金属冷轧板，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉末喷涂。2、抽屉面板、门面板：采用1.0mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉末喷涂。内层加装消音、静音、缓冲、减震装置。3、抽屉侧板、底板：采用1.0mm金属冷轧板压弯加工制作，表层环氧树脂粉末喷涂。4、拉手采用pvc材质内凹式拉手。

四、试剂架材质说明试剂架可任意调节层板高度，以满足各种高度试剂瓶的存放，结构稳定，便于维修

。每连接段承重可达50-100kg。1、支撑架：采用1.5mm厚的优质冷轧板折弯焊接制作，外形尺寸为40*75，表面环氧树脂粉末喷涂；2、层板：（1）采用1.0mm厚酚醛树脂板，基板为16mm厚刨花板，底面采用平衡板粘压，周边采用pvc塑胶封边；（2）1.5mm厚冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，耐腐蚀；（3）10mm厚钢化玻璃层板。3、层板辅件：即层板的前挡沿及两侧托盘，前挡沿采用1.2mm厚优质冷轧板折弯制作，两侧托盘采用2.0mm厚优质冷轧板折弯制作，表面环氧树脂粉末喷涂，前挡沿上设计了防撞击的黑色橡胶条。4、多功能线槽板：采用1.0mm厚的冷轧板折弯焊接制作，表面环氧树脂粉末喷涂。可配置实验室专用插座、过载短路保护器、电子调压器、电话接口、网络接口。5、穿线槽：材料为pvc专用穿线槽，从地面直接引入到多功能电控板面上，连接各种功能配置。6、紧固件：全部采用黑色防腐的内六角螺丝。

五、附属配件1、安全插座：采用安邦万用插座，或根据实验室具体要求定做采购。2、化验水龙头：化验水龙头材料均为2.5-3mm厚的铸铜材料，陶瓷阀芯。表面环氧树脂粉末喷涂。铜制管接头、水嘴。3、水嘴配置：a、三联水龙头b、双联水龙头c、单联水龙头d、杯槽所用的丁字型、直角水龙头全部为尖水嘴4、水槽：厚度为5mmpp材料，具有耐强酸碱、耐腐蚀的特点；5、化验水龙头与水槽配置a、三联、双联化验水龙头配用mbc-029水槽（外径：560*457*300mm）；b、单联化验水龙头配用mbc-032水槽（外径：440*340*280mm）；c、丁字型、直角水龙头配用mbc-028水槽（外径：266*112*210mm）。6、给水配件：采用日丰牌铝塑环保给水管，铜制连接件。下水管配件：采用pvc材料，配返水弯。7、气嘴、气阀：采用不锈钢材料铸造加工制作。有单嘴、双嘴、三嘴、四嘴等选择。8、可调节组合地脚：由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点。9、铰链：采用进口或合资厂生产的90°或175°优质铰链10、抽屉滑道：采用优质合资厂生产的滑道，静音设计，有自动归位功能11、试管架：采用12.7mm厚的酚醛树脂材料结合pp棒制作，可根据使用要求配置

本产品的品牌是乐家，规格是75L*40W*H（mm），类型是试剂柜，型号是JL-025