

电晕笔,英国舒曼电晕笔 一次性及可充式

产品名称	电晕笔,英国舒曼电晕笔 一次性及可充式
公司名称	深圳市艾迪印刷设备有限公司
价格	面议
规格参数	规格:38、40、42、44 (达因) 是否循环使用:一次性及可充式 用途:测试薄膜表面张力
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区河背工业区 1号厂房2楼201
联系电话	13632845861 13632845839

产品详情

名称：英国舒曼电晕笔

用途：用于测定薄膜受电晕处理后的效果，清楚了解此薄膜是否适合于印刷、复合或真空镀铝等等，从而有效地控制质量，减少因材质不合格所造成的损失。

特点：1、使用本达因笔检测结果精确2、达因笔寿命长3、体积小，携带方便。


使用方法：1) 使电晕笔垂直于薄膜平面，加上适当的压力，在薄膜表面上画一条线，量程稍小的达因笔较易画上直线，因此不须太大压力；如果不起任何珠点，则说明测试薄膜的表面达因值高于或等于达因笔上的达因数；2) 如果测试薄膜的划线出现慢慢收缩，则说明薄膜的表面达因数小于达因笔的达因数；3) 如果划线立即收缩，出现珠点，则说明测试薄膜的达因数远远的低于达因笔的达因数。一般情况下，可选用两支达因笔共同测试，取其中间值的电晕数为最后确定的薄膜表面电晕数。如图所示：“1”为足够，达到此笔的达因值，“2”为不足，“3”为接近但不足。

规格：

一次性电晕笔 (细)
规格：38、40、42、44达因

	快干式显示液,无需等待,即时得知结果,
	国际卫生标准认可,安全无毒,更健康更安全
	全密封笔套,保存期更长久,不受污染
	红色显示,更清楚更易观察,
	每盒10支

可充电式电晕笔	
套装	规格:42、44、46、48、50、52、54、56、58、59、61、63、65、67、69、71、73.....
支装	规格:31、32、34、36、38、39、40.....
	可再充循环使用,经济耐用
	弹簧活塞流道
	全密封笔套、保存期长、不受污染
	套装每盒6支笔6瓶100毫升测试剂
	支装每盒6支已充笔



本产品的规格是38、40、42、44（达因），是否循环使用是一次性及可充式，用途是测试薄膜表面张力