

双通道在线溶解氧仪 欧宇

产品名称	双通道在线溶解氧仪 欧宇
公司名称	重庆欧宇科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:欧宇 型号:RY-830IX 类型:在线式溶氧仪
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路1号13F09
联系电话	86 023 61559277 15111948844

产品详情

品牌	欧宇	型号	RY-830IX
类型	在线式溶氧仪	测量范围	0 ~ 100.0 ug/L ; 0 ~ 20.00 mg/L (自动切换) ; 0 ~ 60 ;
精确度	: ± 1.0%FS ; mg/L : ± 0.5 分辨率		0.1 ug/L , 0.01 mg/L ,
尺寸	%FS , 温度 : ± 0.5 ; 二次表 : 146 (长) *146 (宽) *108 (深) *mm ; 开孔尺寸 : 138*138mm (mm)		0.1

oxy5401-ix双通道在线溶解氧仪可以同时接两支溶氧电极，相当于两台溶解氧仪。可以配t401极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。

技术指标1、中文液晶显示，中文菜单式操作；2、测量范围：0 ~ 100.0 ug/l ; 0 ~ 20.00 mg/l (自动切换) ; 0 ~ 60 ; 分辨率：0.1 ug/l , 0.01 mg/l , 0.1 ; 3、整机基本误差：ug/l : ± 1.0%fs ; mg/l : ± 0.5%fs , 温度 : ± 0.5 ; 4、整机示值重复性：± 0.5%fs ; 5、整机示值稳定性：± 1.0%fs ; 6、自动温度补偿范围：0 ~ 60 , 25 为基准 ; 7、响应时间：<60秒 (终值的98% , 25) 37 : 98%终值<20秒 ; 8、两通道之间相互独立，互不干扰。9、两通道溶解氧同时测量，同屏显示，不用切换显示 ; 10、输出电流误差： ± 1.0%fs ; 11、隔离输出：0 ~ 10

15、重量：二次表：0.8kg ; 16、工作条件：环境温度：0 ~ 60 相对湿度 : <85% ; 17、进出水连接管道：硬管或软管，外径有 ∅ 8、∅ 10、∅ 12三种规格。ppb级必须配硬管 ∅ 10便于焊接，密闭。主要特点两通道之间相互独立，互不干扰。中文液晶显示，中文菜单式操作。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。直流+脉冲式极化电压：大大增强了在低浓度测量时的稳定性。先进的数据处理方法：成百倍的降低了膜

ma (负载电阻<1.5k) ; 4 ~ 20
ma (负载电阻<750) ; 12、数据连续掉电保
存时间 : 10年 ; 12、 13、 电源 : 220v ± 10%
50 ± 1hz ; 可选配dc24 ± 2.4v,1a供电
; 请订货时指明, 不指明按ac220v供电 ; 14、 外
形尺寸 : 二次表 : 146 (长) *146 (宽) *108 (深
) *mm ; 开孔尺寸 : 138*138mm标准配置 : ry-83
0ix二次表一台, t401ppm溶氧电极两支

放大图片

的形变、温度和流量变化对测量值的影响。响应
迅速、零点稳定、漂移小。预制的长寿命渗透膜
, 易于更换。防水防尘设计 : 防护等级ip65, 适
宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计 : 按欧洲
标准en50081/50082设计制造。四种标定方式隔离
的4 ~ 20 ma电流输出 ; 电流对应溶氧值的输出上
、下限可任意设定。手动电流源 : 方便记录及检
测装置的测试。工业控制式看门狗 : 确保仪表不
会死机。密码管理 : 参数设置和维护均有密码保
护。定货指南 : 1、微量氧配t401ppb溶氧电极,
其它配t401ppm溶氧电极。2、电极电缆线的长度
, 不作说明按5m配。3、二次仪表的安装方式,
不作说明按开孔式配。4、供电电源, 不指明按a
c220v配。