

## 镇店之宝（18#-72#）德国arcotest电晕笔,达因笔,测试笔原装进口

产品名称	镇店之宝（18#-72#）德国arcotest电晕笔,达因笔,测试笔原装进口
公司名称	上海翠远电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 规格:18#-72#（达因） 是否循环使用:一次性电晕笔
公司地址	上海黄浦北京东路668号科技京城
联系电话	86-02161940403 15000839089

## 产品详情

本店承诺：假一赔万

凡在本店购买arcotest品牌达因笔满2支以上  
全国包邮购买任意货号达因笔满5支以上赠送价值100元的台湾嘉大达因笔一支 购买满10支以上  
再赠送精美u盘一支

若购买更全30-70号小支请点击：

老外给的产品英文介绍：

## 产品中文介绍：

特点：测试准确，使用寿命长，弹簧活塞流道,密封笔套，保存期长。

产地：德国

品牌：arcotest

规格:30，32，34，36，38，40，42，44，46，48，50，52，54，56，58，60,62,64,66,68,70#

德国(arcotest)电晕笔，达因笔（30#-70#）

又名电晕笔及塑料薄膜表面张力检测笔。是薄膜表面电晕度（达因）的测试工具，专门用于测定薄膜受电晕处理后的效果。用于多种不同张力的试笔，能准确地测试出塑料薄膜表面张力是否达到试笔的数值。令使用者清楚了解此薄膜是否适合于印刷、复合或真空镀铝等等，从而有效地控制质量，减少因材质不合格所造成的损失。

### 使用方法：

使电晕笔垂直于薄膜平面，加上适当的压力，在薄膜表面上画一条线。量程稍小的达因笔较易画上直线，因此不须太大压力；而40、42、44的达因笔需在画线时多加一点压力。一般情况下，初次测试为保测量的准确度，需备6支不同型号的达因笔；若确定薄膜表面张力度数字变化极小，则至少需要3支不同型号的达因笔。

测量结果分析：1、已经适当电晕处理的薄膜若画线很平均地分布，不起任何珠点，则说明该薄膜表面达因，高于或等于达因笔上所标出的指数。

2、没有适当电晕处理的薄膜若画线慢慢地收缩，则说明该薄膜表面达因，低于达因笔上所标出的指数。

3、没有电晕处理的薄膜若画线立即收缩，并且形成珠点，则说明该薄膜表面达因，极低于达因笔所标出的指数。

本产品的加工定制是是，规格是18#-72#（达因），是否循环使用是一次性电晕笔，用途是测电晕，一次性是一次性