

福尔诺全自动养生壶煎药壶中药壶电药壶煎药锅熬药罐中药煲3L

产品名称	福尔诺全自动养生壶煎药壶中药壶电药壶煎药锅熬药罐中药煲3L
公司名称	潮安县彩塘镇宝涛五金厂
价格	面议
规格参数	品牌:福尔诺 型号:FB03G 机身材质:陶瓷
公司地址	广东 潮安县 骊塘工业区
联系电话	86-07686684011 13903099978

产品详情

【产品特点】：

1. 全自动煎药，自动控制出药量，药液刚好约剩余一碗。
2. 防沸腾溢出，大壶嘴，排气顺，药力精存。
3. 特有两档快慢火任其选择。
4. 陶瓷材质，促进药物有效成份的煎出，可煎出更高质量的汤药。
5. 多用途，可煎药，烧开水、炖补品、煲汤养身。
6. 核心结构采用高科技温控和过热保护系统。
7. 煎药时不烧干、省电、安全，保持药液纯正。
8. 造型优雅，抗热冲性能优越。

【用途】：此保健壶主要用于煎煮中药，草药,炖煮补品，汤料，咖啡等。

【使用方法】：

第一次使用，可用淘米水清洗壶内，然后再加入占药壶容量80%清水，煮开一会，即可完成药壶的清洗工作，开始使用！煎药时，将药材倒入壶内，摇晃几下药壶，使药材平均置于发热体周边，加入适量的水（水位最少量必需盖过发热体顶部面板，最大量不超过药壶容量的80%），插好电源，加热指示灯亮，表示药壶已进入工作状态！药壶进入煎药之后，当煎到壶内水位低于发热体，发热体顶部面板温度上升到125°-130°时，药壶会自动由加热状态转到保温状态，此时保温灯亮起！表示煎药完毕，如不需保温可切断电源，倒出药液！一般煎煮一剂中药耗时约1-2个小时，主要是根据加水多少决定煎药时间长短！水少时间短，水多时间长！药壶处于保温状态，当壶内温度下降到低于70摄氏度，药壶会自动转到加热状态提高温度，恒温70摄氏度。反复循环，直到用户手动切断电源！保温状态不宜太长，一般不要超过3-4个小时，避免汤药被药渣反吸和反复加热蒸发，导致最后剩下汤药过少！如果需连续煎多次原药，应等药壶温度下降到与自然温度差不多，才可再次加水，煎下一次药，或者加入温度差不多的水也可。过程同上.....煎煮小儿用中药，或者剂量较少的中药时，可放2-3支陶瓷汤勺置发热体周边，占据存药量储存空间，则可减少最后药液存量！使用完毕，等药壶自然冷却后在倒去药渣，然后加水浸泡洗涤干净，便于再次使用或存放！以上方法均为煎煮中药，炖补品及汤料方法与煎药稍有不同，水位同样必需高于发热体1cm以上，但需要专人照看！以免补品炖过烂或汤汁过少！减水陶瓷圈的作用：白色减水陶瓷圈，它的作用在于减少剩余药汤的量，其作用原理就是占用了底部的空间，使剩余药汤因此减少。两副药一起煲，一副药连续煲如果有客户希望两幅药一起煲，煲成2碗，这种情况下需要通过手动控制断电，即当你看到约剩2碗水时手动断电，要剩3碗水，4碗水也是同理。一般大人的药材水份低于发热体时倒出刚好1碗水左右（视不同药渣的密度、稠度而有所差别）

【特设功能说明】：采用高温烧制，达瓷化标准，更健康，更卫生，更耐用。且不会自行开裂。

特设快慢档，适合炖补煎药文武火之需。

公司产品证书

产品实物图如下：

.关于颜色及尺寸

100%实物拍摄，因不同灯光，显示器可能出现色差，颜色以实物为准。

尺寸问题：所有产品因个人测量方式不同，产品允许±5mm尺寸误差。请以实物为准。

.批量说明：

1件起批，5000元混批，混批规格低于5种。

.关于发货：

少量订购，白天订货当天下午发货，晚上订货次日发货。

多量订购，需电话联系确认是否有库存，协定生产计划。

.质量问题：

发货前所有货物已经过严格检查、核对数量，如收到货物有质量问题，24小时内联系我们。

运输途中由于货运站操作不妥造成货物压坏、外箱破损等情况是属于非质量问题。

温馨提示：提货前需拆箱检查货物是否坏损再签收，如货物不检查直接提走后提出压坏情况自行负责，如当场检查出现货物多量坏损可直接找货运站索赔（前提得是有保价的货运公司）必要时厂家协助处理。

本产品的品牌是福尔诺，型号是FB03G，机身材质是陶瓷，容量是3.1-4L，额定电压是220（V），额定功率是300（W），额定频率是50（HZ）