

300普及型农田土壤肥料养分速测仪

产品名称	300普及型农田土壤肥料养分速测仪
公司名称	郑州锦农科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	型号:300 类型:土壤肥料检测仪 品牌:锦农
公司地址	丰乐五金机电城28-1-12
联系电话	15617919201

产品详情

多功能土壤肥料养分速测仪

品牌：锦农型号：JN-300一、测试项目：土壤养分：铵态氮、硝态氮、有效磷、速*钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、含盐量、水份、碱解氮等12项；中微量元素：钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等。肥料养分：单质化肥中的氮、磷、钾；复（混）合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲；有机肥中速*氮、速*磷、速*钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素（钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼）等。植株养分：植株中的氮素、磷素、钾素；硝酸盐、亚硝酸盐；钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等项。烟叶养分：全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。二、仪器技术指标：1.电源：交流 220 ± 22V 直流 7~9V（仪器内置锂电池）2.功率：5W 3.量程及分辨率：0.001-99994.重复性误差：0.3%（0.003，）5.仪器稳定性：三分钟内漂移小于0.2%（0.002，透光度测量）。仪器开机预热5分钟后，两分钟内显示数字无漂移（透光度测量），五分钟内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）；二十分钟内数字漂移不超过0.5%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；三十分钟内数字漂移不超过0.7%（透光度测量）、0.002（吸光度测量）。6.线性误差：1%（0.01，硫酸铜检测）7.灵敏度：红光 4.5 × 10⁻⁵ 蓝光 3.17 × 10⁻³ 绿光 2.35 × 10⁻³ 橙光 2.13 × 10⁻³⁸。8.波长范围：红光：680 ± 2nm；蓝光：420 ± 2nm；绿光：510 ± 2nm；橙光：590 ± 4nm9.PH值（酸碱度）：(1)测试范围：1~14（2）精度：0.1（3）误差：±0.1（扩展）10.盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%~1.00%（2）相对误差：±5%（扩展）11.土壤水分技术参数水分单位：%（g/100g）；含水率测试范围：0-100%；误差小于0.5%12.土壤中速*N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量13.肥料

中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测14.测试速度：测一个土样(N、P、K) 30分钟(含前处理时间，不需用户提供任何附件)15.同时测8个土样 1小时(含前处理时间)三、测试速度：测一个土壤样品(N、P、K) 30分钟，同时检测三个土壤样品(N、P、K) 40分钟；测试一个肥料样(N、P、K) 50分钟，同时检测三个肥料样品(N、P、K) 1.5小时。四、售后服务：仪器整机质保五年，终身免费维修服务，免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持！

标准配置清单(一个铝合金箱子)：

序号	仪 器 箱 (含配件) 名 称	数量
01	主机(内置锂电池)	1台
02	比色皿	4只
03	电子天平(200g/0.01g)	1台
04	电源适配器	1个
05	吸管(3mL)	12支
06	洗瓶	
07	称样勺	1套
08	定性滤纸	1盒
09	小铝盒	
10	量筒(50mL)	
11	浸提瓶	2个
12	反应试管	18个
13	土壤氮磷钾试剂	1套
14	说明书、合格证、保修卡	