

75ML针筒-75MLAB胶管-75MLAB胶筒

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 75ML针筒-75MLAB胶管-75MLAB胶筒 |
| 公司名称 | 深圳市泰科发科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 塑料品种:PP 工艺:其他,其他 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道牛栏前学校教师楼C栋401室 |
| 联系电话 | 13760373121 |

产品详情

深圳市泰科发科技有限公司大量供应：

双组份ab胶管---75ml--10比1，二代胶管，牙科用胶管，二代75ml 10比1胶管，特色带排气功能活塞专业用于ab包装，密封效果佳，出胶顺畅，公司有与之相配套的混合管和胶枪销售。

欢迎来电咨询。价格面议。

二代mixpac主要用于硅橡胶等双组份ab胶管包装

比例为：10：1

容量为:75m l（总容量）

二代50ml 10比1胶管，特色带排气功能活塞

规格：

a：45ml

b：4.5ml

ab胶的具有很高的粘接强度，但是也存在一些不足，如固化时间长、手工混合不匀造成固化不良、固化时间长等等不足。目前有一套快速点胶系统可以解决，这个系统在国外已经普及了，在国内还没有普及，大部分人使用的时候采用传统的方法进行点胶涂胶。这套系统主要由打胶枪、双组份针筒、混合管三个大件组成。胶水工厂使用双组份针筒将ab胶预先包装储存在ab胶针筒里面，使用的时候装在打胶枪上面，再将混合管接在出胶口的上面，利用混合管里面的混合页片将两种胶水混合管均匀（一般7节之后就可以了，使用的多是17节的，混合效果相当与手工的几百倍），再将胶水涂到需要粘接的部位。

泰科发公司其它产品资料：

| | | |
|--|------|------|
| 手动打胶枪规格，适用于50ml1：1和50ml2：1双组份胶，配合静态混合管使用，操作方便。 | | |
| 规格： | | |
| a：25ml | | |
| b：25ml | | |
| 型号 | a组份 | b组份 |
| tkf-jq-50-11 | 25ml | 25ml |
| tkf-jq-50-21 | 33ml | 17ml |

本产品的加工定制是是，塑料品种是PP，工艺是其他,其他，容量是75（ml），壁厚是1.4（mm），长度是180（mm），型号是50ML-10-1，配盖是是，封尾是胶圈，用途是通用包装