

100克-500克 家用多功能中药粉碎机 磨粉机 打粉机

产品名称	100克-500克 家用多功能中药粉碎机 磨粉机 打粉机
公司名称	江阴市新友机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	型号:WF 单次产量:0.5 (kg/h) 粉碎细度:30-300 (目)
公司地址	江苏省无锡市江阴市祝塘镇云顾路 1 0 7 号
联系电话	86 0510 86384638/86392508 13961633763

产品详情

特点：

结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便、造型美观、既省电又安全等特点。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒 - 2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。

简介：

五谷杂粮粉碎机是超市、家庭、中药店不可缺少的，替代手工制作，工作效率可提高20倍。

本机选用不锈钢材料制造，采用超高速电机配套，能自动控制操作时间。一、超市、家庭能粉碎食品如：大米、豆类、芝麻、核桃、珍珠等。二、能粉碎各种软硬药材，如：三七只需一分钟就能将颗块碎成细粉，每次可粉碎100克，111-119增倍投料。

具有体积小，重量轻，外观美，操作便，效率高，用电省，寿命长之特点。

给你的家人送上你的关怀，给你的朋友上司送上一份爱心礼物。

亲们~注意拉：买电器请认准新友产品！！新友是经过国家质量监督局认可的，也是国家政府给消费者的一种安全保障！实打实的材料制作，安全更可靠！

没有新友认证的产品一般都是属于小作坊自行组装的，没有什么技术含量，技术不稳定，设备不齐全！质量更没有安全感，具有高风险的偷工减料存在！

为什么要选择摇摆式粉碎机？看了下面说明让您不再纠结于选择摇摆式粉碎机！

1、最新技术：立式粉碎机打完以后需要整机提起来倒粉，倒粉不是最方便，摇摆式粉碎机具有粉碎细腻，倒粉方便等优点，强烈推荐！

2、倒粉更方便：通常小型手提式粉碎机在倒粉的时候需要完全提过来，摇摆式粉碎机只要轻轻松松倒粉，特别是老人试用更加放心，安全！3、免费升级技术：此款粉碎机已经全新升级，从2刀头升级到改进型3刀头，避免了老款机型卡槽的缺点，磨粉更细腻！

4、保险丝升级：由原先的保险丝升级为更方便的空气保护开关，用户的完美购物体验是我们不断追求的目标

备注：红枣和核桃仁用了大约40秒时间以外，其它材料都只磨了10秒钟左右。因红枣和核桃仁都不会太干，还有粘性，在磨之前先在微波炉里转1到2分钟左右

cpi上升！物价上涨！水果价飞。。。

面粉增白剂/馒头染色剂/牛奶添加剂/塑化剂。。。

还有什么可以省着吃/放心吃？

-----只有新友/只有自己动手制作才放心！

超细粉碎机适用范围超细粉碎机可以粉碎中药材、植物根、茎、叶、花、果，树皮、粮食、麦麸、磨芋、玄麻、玉米芯、粮食、虾皮、海藻、脱水蔬菜、干姜、蒜片、调料、大枣、塑料、化工原料、云母、石墨、膨润土、珍珠岩、木炭、活性碳、纤维素、茶叶、豆粕、牛皮、羊皮、果壳等。(注：易燃易爆物，湿性物料不能粉碎加工)

例：全草类中药：麻黄、仙鹤草、、广藿香、半枝莲、益母草、薄荷、青蒿、茵陈、锁阳等

果实及种子类中药：火麻仁、五味子、木瓜、杏仁、决明子、蛇床子、女贞子等

藻、菌、地衣类中药：海藻、冬虫夏草、茯苓、猪苓、雷丸、马勃、松萝等

根茎类中药：狗脊、大黄、何首乌、黄连、升麻、黄芪、人参、三七、当归、柴胡、明党参、党参、山药、天麻等

豆类：黄豆、绿豆、红豆、黑豆、青皮豆、蚕豆、咖啡豆等

调味料：桂皮、香叶、小茴香、孜然、辣椒、白胡椒、黑胡椒、甘草、公丁香、八角等干货类：香菇、木耳、莲子、杞子、百合、桂圆、干荔枝、干茶、黄花菜、竹笋干、山药片等谷类：大米、糯米、糙米、黑香米、籼米、紫米、稻谷、红米、西米等养生美容类：珍珠、玫瑰花、白芷、白芨、海藻、甘草、桑叶、鱼腥草、茉莉花、首乌、木耳、苦瓜、肉桂、雷公根、杏仁、番茄、芡实、芦荟、绿茶、柠檬、南瓜等超细粉碎机对于一般物料都有很好的粉碎效果，而对于含硬度、纤维性、糖份、油性、软性物质比较多的物料，使用此机粉碎时，只需再增加一个步骤，物料也能得到很好的粉碎效果。

技术参数

名称	二两装	三两装	两装装	六两装	八两装
型号	yf111	yf103	yf114	yf116	yf118
容量	100g	150g	200g	300g	400g
电压	220/50hz	220/50hz	220/50hz	220/50hz	220/50hz
功率	0.35kw	0.8kw	0.9kw	1.1kw	1.2kw
电机转速	2500r/min	2500r/min	2500r/min	2500r/min	2500r/min
细度	30-300目	30-300目	30-300目	30-300目	30-300目

注意事项:

- 1.为了使用者的安全,电源必须接地线.
- 2.粉碎物必须干燥,不宜加工潮湿和油脂的中药.
- 3.粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半.
- 4.一般中药粉碎只需1-2分钟,硬药粉碎3分钟即可.
- 5.本机不能连续长时间使用,每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机。
6. 上盖打开时，请勿启动开关。
7. 长期使用后，碳刷和刀片如磨损严重，需要更换。
8. 经常检查刀片的螺丝，必须紧固。

注意事项:

- 1.为了使用者的安全,电源必须接地线.

2. 粉碎物必须干燥,不宜加工潮湿和油脂的中药.

3. 粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半.

4. 一般中药粉碎只需1-2分钟,硬药粉碎3分钟即可.

5. 本机不能连续长时间使用,每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多,应间隔使用,防止轴承过热,损坏电机。

6. 上盖打开时,请勿启动开关。

7. 长期使用后,碳刷和刀片如磨损严重,需要更换。

8. 经常检查刀片的螺丝,必须紧固。

本产品的型号是WF, 单次产量是0.5 (kg/h), 粉碎细度是30-300 (目), 电压是220/50 (V/Hz), 转速是2500 (r/min), 重量是2.7 (kg), 体积是150*150*260 (mm), 电机功率是0.35k (W), 品牌是新友, 适用范围是通用, 产品别名是高速中药粉碎机, 发货期限是中药粉碎机