

吹气式酒精测试仪 鸟嘴便携式酒精检测仪器 测酒精 醉驾

产品名称	吹气式酒精测试仪 鸟嘴便携式酒精检测仪器 测酒精 醉驾
公司名称	深圳市金宏达视电子科技展销部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中性 型号:酒精检测器
公司地址	广东深圳市福田区华强北
联系电话	86 0755 83693895 15019281876

产品详情

产品特点：全新、高品质。每次使用后，可更换气嘴。配有5个气嘴，可满足多人使用，也可定期更换使用。上部有出气孔，防止机器内或液晶屏上起雾。开关按钮。使用两节aaa（7号）电池。电池自备。

产品功能：1、酒精含量数字显示（最小单位0.01% bac & 0.1g/l）2、测试范围：0.00-0.19% bac & 0.0-1.9g/l3、快速响应和恢复4、报警点可选择5、自动关机省电功能6、钥匙扣，易携带7、吹气头可更换技术参数：传感器：半导体酒精传感器预热时间：10秒以内响应时间：5秒以内工作环境温度：5~40摄氏度测试范围：0.00%-0.19% bac & 0.0-1.9 g/l电源：使用2x“aaa”碱性电池（本机不附带）产品尺寸：118x70x28 毫米

酒后驾驶标准酒醉驾驶标准酒后0.3mg/ml（=0.03%）酒醉1.0mg/ml（=0.1%）实际按当地为标准。

本酒精测试仪测量数据值和交**的酒精测试仪的测试结果基本一致，测试速度快，精确度高，使用简单方便，便于携带，配有5个喷气头，随时可以更换，电池需要自配两节7号电池，买后安装即可使用，说明书为中文，不懂可以直接看描述，简单易学。是单位团购最佳的选择。

使用说明1、按动开关健一次，测试仪的lcd显示屏便会亮灯，同时会发出“唝”的一声。2、数字亦会由10跳到0，便完成预热程序。3、将口部贴近呼气测试感应器，并连续3-5秒呼气到感应器内。

4、显示屏可读取测试结果。5、当测试结果达到下列范围时，“caution”“警告”字句便会显示 0.02% bac(or 0.2g/l)to 0.05% bac(or 0.5g/l) 0.05% bac(or 0.5g/l)to 0.08% bac(or 0.8g/l) 6、当测试结果达到下列的范围，“danger”“危险”字句便会显示。 over & equal

0.05% bac (or 0.5g/l) over & equal 0.08% bac (or 0.8g/l) 7、《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性国家标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml时驾驶机动车为酒后驾车；大于或等于0.8mg/ml时驾驶机动车为醉酒驾车。

产品实物的外包装和说明是全英文的,如有买家买去不会用的可以咨询客服或者看网上说明,谢谢

实物拍摄图片

本产品的加工定制是否，品牌是中性，型号是酒精检测器，类型是呼吸式酒精检测仪，测量范围是0.00-0.19%BAC&0.0-1.9g/L，测量对象是呼吸，测量精度是 $\pm 0.010\%$ BAC； $\pm 0.10\%$ BAC； $\pm 0.05\text{mg/L}$ ，电压是120mA (v)，尺寸是118x70x28 (mm)，电源是两节AAA (7号) 电池，预热时间是 < 10 (s)，反应时间是 < 5 (s)