

XH-401塑料双辊开炼机

产品名称	XH-401塑料双辊开炼机
公司名称	东莞市锡华检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:锡华 型号:XH-401
公司地址	厚街,石角路133号
联系电话	86+85037377——809 13431428377

产品详情

开炼机

简介：

其主要的功能在于使产品能符合客户所要求的质量及颜色，为了达到客户的要求，再将实验的结果及其比率用于生产线，而本机也就是将试验用原料及配合剂加以混合均匀之设备。

特点：

主要用于橡胶及其制品、塑料及其制品、颜料、色母粒、稳定剂、安定剂等行业，其主要用途是测试原料在混炼后，它的物性的改变、对比。如：颜色的分散性、透光性、物质表面的光泽度，加以辅助材料后它的强度、可塑性、硬度等。

适用于工厂验收供应商原材料的物性、同类产品的比较、大专院校研发部门开发新产品之用。可做工厂大量生产前的数据参考

主要参数：

- ? 混合容量: 0.5-1kgs或指定
- ? 温 度: 常温~300
- ? 滚筒速比: 1.2:1或指定
- ? 滚筒尺寸: 120mm × l 350mm(可指定)

- ? 马 达: 1 hp
- ? 功 率: 10hp
- ? 电 源: 3 , ac380v , 20a
- ? 重 量: 约460kg
- ? 体 积(w × d × h): 1000 × 550 × 1150mm

xh-401试验用双滚机（开炼机）之特点

- 一、使用美国kdb实心材料作为滚筒材质，采用高温淬火处理、挖孔术等,使其更结实耐用、传热快、硬度高、耐高温、耐腐蚀、不易变形之特点，表面处理采用高硬度镀铬及不镀铬两种做法，前者使滚筒光亮，硬度好！
- 二、内置式加热器，配合lcd温控仪和高精度传感器，具有温度自动补偿功能，确保温度均衡。加热方式分电加热和油加热，其差别在于温度的精确度要求，油加热使其滚筒表面温度更稳定，精确度更高。
- 三、可依需要设定，以获得不同的试片辗压厚度(0 ~ 5 mm可调)，以供试验用。
- 四、采用台湾减速马达，配合高精准之传动链，使运转平稳自如、低噪音且耐用。
- 五、附紧急反转之装置，以策安全。
- 六、本公司具有灵活的调整性，可根据客户要求定做改装，以满足客户需求为本。

部分成交客户名单：（排名不分先后）

中国石油化工股份有限公司北京燕山石化分公司

中国石油化工股份有限公司北京化工研究院

四川龙蟒集团

中国科学院上海应用物理研究所

上海柯彩化工颜料有限公司

上海金发科技发展有限公司

上海盈湃

亚东工业（苏州）有限公司

平湖多凌

天津乐金塑钢门窗有限公司

昆山市金龙达铜业有限公司

中国科学院化学研究所

辽阳艺蒙织毯实业公司

云南冶金集团

精诚合作，一流的技术，快速高效的售后服务，技术咨询有意都可电话联系：唐先生13431428377

本产品的加工定制是是，品牌是锡华，型号是XH-401，测力范围是0.5-1kgs或指定，测力精度是 ± 5 ，电源是3，AC380V，外形尺寸是1100*550*1350（mm），重量是450（Kg），产品用途是其主要的功能在于使产品能符合客户所要求的质量及颜色，为了达到客户的要求，再将实验的结果及其比率用于生，主电动机功率是5.5，生产能力是5KG，螺杆直径是120