

气体采样袋 PN004225

产品名称	气体采样袋 PN004225
公司名称	北京亚兴泰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:yacite 型号:PN004225 类型:气体采样袋
公司地址	北京海淀区中关村永丰高新技术产业基地
联系电话	010-82831623

产品详情

产品资料

产品描述：

气体采样袋采用五层铝箔复合膜、全氟膜夹套式结构，具有化学性质稳定、操作简单、轻便易携带等特点。铝箔复合膜、全氟膜材质气体采样袋可在较长时间内贮存ppm（10⁻⁶）级到百分含量的一般工业气体、石油化工气体等并能确保浓度不变，亦可在规定时间内贮存低浓度的腐蚀性和化学活性气体。并具有极好的耐腐蚀性，适用于强腐蚀性气体如二氧化硫、硫化氢、二氧化氮等。铝箔复合膜/全氟膜夹套式结构气体采样袋，能够有效延长微量腐蚀性气体组份在气体采样袋的存放时间，适于进行微量腐蚀性气体分析时使用。

该产品广泛运用于疾病预防、环境监测、劳动保护、安监、军事、气象、科研教学、冶金、石油化工、铁路、建材等部门的气体采样及存储。既可用于充装各种高纯气体，也可用于充装co、h₂s、ph₃及碳氢化合物等各种标准混合气，是橡胶球胆的理想替代产品。

主要特点：

独特的阀门结构，使操作更加方便快捷。

不与样品发生反应，不会污染或吸附样品。

极低的渗透率，无样品损失。

具有更加优良的物理强度，可重复使用。

有金属接头和金属阀门两个系列多种规格可供选择。

采样袋使用方法及注意事项：

直杆金属开关阀与全塑料开关阀组合型，开关阀通过阀杆操作，阀杆顺时针旋转到底为关，逆时针旋转到底为开；开关阀只能全开或全闭，不能调节流量大小；

型开关阀上帽为阀的开关，通过旋转上帽开启开关，使气体由阀的侧管引入，关闭开关后，可以上帽的针头取样口注射取样；

使用前应用样品气或惰性气体置换气袋；

充气压力不宜超过3000pa；直观观察为气袋充分鼓起；但用手指按压并不十分绷紧。

使用温度：其它为-30 ~ +50 ；

贮存和使用时，应远离明火及高温；不能与坚硬物触碰，以免刺破膜材；

各种接口与仪器设备、装置连接宜采用相应软胶管过渡；

可用针头取样；

采集或储存有腐蚀性气体，建议选择全塑料开关阀气袋。

硅胶连接软管可用于气体样品采集。

双连球为用于采集气体样品的简易工具。

规格：

流量:0.5l,1l,2l,3l,4l,5l,6l,8l,10l；有单口和双口两类产品可以选择。

气体采样设备：

产品描述：

ddy-1.5型大气采样器主要用于采集气袋等气体容器的采样设备，替代传统双连球等机械式手工气体采集器，大大减少劳动强度，提高工作效率。

技术指标：

采样流量：1.5l / min

采样时间： 8h

噪声： 50db

电源：交直流兼容

重量： 1kg

本产品的品牌是yacite，型号是PN004225，类型是气体采样袋，重量是 1（kg）