

GDYQ-105S甲醇快速检测仪，甲醇速测仪，食品安全速测仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | GDYQ-105S甲醇快速检测仪，甲醇速测仪，食品安全速测仪 |
| 公司名称 | 杭州艾普仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:甲醇检测仪 品牌:艾普 |
| 公司地址 | 杭州市江干区笕丁路168号 |
| 联系电话 | 0571-88294735 13386528188 |

产品详情

联系我们contact us

售前客 客服 客服 客服
服

售后客服客服

gdyq-105s甲醇快速检测仪

应用领域：

适用于各种蒸馏酒、配制酒和发酵酒等各类饮用酒中甲醇浓度的快速定量测定。

仪器特点：

检测方法：符合《gb/t5009.28—2003 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法》

仪器构成：检测仪由主机、样品前处理装置和试剂包等构成，整箱包装，仪器体积小、重量轻，操作简单，适于野外现场及实验室使用。

光路系统：采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时，与传统分光系统相比，光学系统结构简单，增强仪器抗震、抗潮性能，大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

内置曲线：仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。

测量方式：样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度。

专用试剂盒：通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。

供电方式：采用9v电池供电，具有电量自诊断和节能功能，自动提示电量不足，仪器不使用后30分钟自动关机，满足实验室及现场测定需要。

耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。

光源: 超高亮发光二极管

波长：412 nm

测定下限:0.02 g/100ml

测量范围:0.00 ~ 0.20 g/100ml

测量精度: $\pm 5\%$

电源要求: dc 9v

尺寸：190x110x95 mm

重量：0.4 kg

样品前处理器具1套

移液器1套

酒精比重计1支

试剂1套（50次）

本产品的加工定制是是，类型是甲醇检测仪，品牌是艾普，型号是GDYQ-105S