

电热水壶试验台

产品名称	电热水壶试验台
公司名称	中山市优胜电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇绩东一郑文街12号
联系电话	0760-22580656 15398883152

产品详情

产品简介：

电水壶综合寿命试验台适用于电水壶或无绳电水壶进行倒水综合寿命测试、插拔通断寿命测试、干烧性能测试三种功能试验模式。所有测试模式及试验参数均可在操作面板中选定及预设，试验过程无须人为干预，试验完成后或试验过程中样品出现故障，设备会自动报警并停机。设备关键元器件均选用进口品质，设备检测精度高、工作稳定可靠；机构主体采用不锈钢及成型铝主架构，辅件采用氧化、发黑、喷塑、抛磨等工艺，机台整体外形美观、稳固耐用。

技术参数：

1. 试验工位：1-10工位(可选)
2. 单工位试验电压：0~300v 精度:0.5级
3. 单工位试验电流：0~20a 精度:0.5级
4. 单工位试验功率：0~4000w精度:0.5级
5. 加水时间：1~99.9s(可设定)
6. 倒水时间：1~99.9s(可设定)
7. 停顿时间：1~9999.9s(可设定)
8. 加热时间；1~9999.9s(可设定)
9. 倒水次数；1~999999次(可设定)
10. 总试验次数：1~999999次(可设定)

功能与配置：

- 1、试验台设计为1~10工位，每个工位独立启动，独立停止，互不干扰；当试验过程某个工位异常停止该工位，其它工位继续工作；
- 2、无绳壶倒水寿命试验动作：加水 下降 加热 倒水 复位 翻盖 加水(周期循环进行,包括底座旋转)；
- 3、无绳壶插拔通断试验动作：加水 通电 提壶(断电) 复位(通电)；
- 4、电水壶干烧性能测试动作：将电水壶放到设备底座上 启动样品开关 记录干烧时间及次数 参数自动清零再次循环测试；
- 5、测试数据具有断电记忆功能；
- 6、测试夹具：采用气动+电动配合机械夹具；适用性强，操作简单方便。