

400实用型全项目土壤肥料速测仪

产品名称	400实用型全项目土壤肥料速测仪
公司名称	郑州锦农科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:锦农 型号:JN-400
公司地址	丰乐五金机电城28-1-12
联系电话	15617919201

产品详情

实用型全项目土壤肥料速测仪

品牌：锦农型号：JN-400一、测试项目：土壤养分：铵态氮、硝态氮、有效磷、速*钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、含盐量、水份、碱解氮等12项；中微量元素：钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等。肥料养分：单质化肥中的氮、磷、钾；复（混）合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲；有机肥中速*氮、速*磷、速*钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素（钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼）等。植株养分：植株中的氮素、磷素、钾素；硝酸盐、亚硝酸盐；钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等项。烟叶养分：全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。二、仪器技术指标：1.电源：交流 220 ± 22V 直流 7~9V（仪器内置锂电池）2.功率：5W 3.量程及分辨率：0.001-99994.重复性误差：0.3%（0.003，）5.仪器稳定性：三分钟内漂移小于0.2%（0.002，透光度测量）。仪器开机预热5分钟后，两分钟内显示数字无漂移（透光度测量），五分钟内数字漂移不超过0.3%（透光度测量）；二十分钟内数字漂移不超过0.5%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；三十分钟内数字漂移不超过0.7%（透光度测量）、0.002（吸光度测量）。6.线性误差：1%（0.01，硫酸铜检测）7.灵敏度：红光 4.5×10^{-5} 蓝光 3.17×10^{-3} 绿光 2.35×10^{-3} 橙光 2.1 3×10^{-3} 8.波长范围：红光：680 ± 2nm；蓝光：420 ± 2nm；绿光：510 ± 2nm；橙光：590 ± 4nm9.PH值（酸碱度）：(1)测试范围：1~14（2）精度：0.1（3）误差：±0.1（扩展）10.盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%~1.00%（2）相对误差：±5%（扩展）11.土壤水分技术参数水分单位：%（g/100g）；含水率测试范围：0-100%；误差小于0.5%12.土壤中速*N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量13.肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测14.测试速度：测一个土样（N、P、K）

30分钟（含前处理时间，不需用户提供任何附件）15.同时测8个土样 1小时（含前处理时间）16.数据查询打印：测试数据可存储、查询、打印，内置热敏打印机三、测试速度：测一个土壤样品（N、P、K） 30分钟，同时检测三个土壤样品（N、P、K） 40分钟；测试一个肥料样（N、P、K） 50分钟，同时检测三个肥料样品（N、P、K） 1.5小时。四、售后服务：仪器整机质保五年，终身免费维修服务，免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持！

配置清单（两个铝合金箱子）：

仪器箱			药品箱		
序号	名称	数量	序号	名称	数量
01	主机(内置打印机、锂电池)	1台	01	土壤养分测定用药	1套
02	比色皿	4只	02	三角瓶100ml	2只
03	电子天平（200g/0.01g）	1台	03	容量瓶	1个
04	电源适配器	1个	04	洗瓶	
05	刻度吸管1、5、10ml	各1支	05	角勺	
06	吸球	1个	06	定性滤纸	1盒
07	小铝盒	07		吸管（3mL）	12支
08	说明书、合格证	1套	08	量筒（50mL）	
9			09	反应小试管	30个
10			10	试管架	1个