

坐位体前屈测试仪，常州继豪电子有限公司

产品名称	坐位体前屈测试仪，常州继豪电子有限公司
公司名称	常州继豪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:继豪 型号:JH-1442
公司地址	江苏省常州市武进区湖塘城西工业园定安中路60号
联系电话	13616111477 13606142534

产品详情

坐位体前屈测试仪技术参数：

测量范围：-20cm ~ 35cm (-20cm-40cm) 分度值：0.1cm

电源：dc12v1a (由电源适配器提供) 误差：±0.1cm

工作环境：5 ~ 40 湿度 < 90%

存储环境：-10 ~ 50 湿度 < 75%

- 1：自动测量坐位体前屈的数值，反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性；
- 2：外设单机带独立显示器，可单独使用；
- 3：主机与外设无线连接，可扩充至16人同时测试，内置锂电池可连续工作8小时以上；
- 4：主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条；主机中英文7寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示（可调节音量），可选配增加vga接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号；
- 5：主机预留usb接口，可直接连电脑下载1万-2万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息
- 6：主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）、智能ic卡、id卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能，还可选配用身份读取测试者的身份信息，支持1-30位数字、英文学号输入；
- 7：主机与电脑之间采用2.4g无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内；

8：主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能；

9：主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性；

简易测试方法：开机后按下【enter】键进入输入测试者编号界面，可选用手动键盘、智能ic卡、条码扫描三种方式输入测试者编号；测试者编号输入完成，按【enter】键开始测试，受测者把推板拉回初始位置，听到“滴”一声，即可开始测试，测试者采取坐姿，两腿伸直，两脚平蹬测试挡板，两脚分开约10-15厘米，两手中指指尖往前推动推板，直到不能前推为止，3秒钟后测试仪发出“滴滴”两声，第一次测试结束，再把推板拉回初始位置听到“滴”一声再进行第二次、第三次测试（最多可连续测试3次），按【enter】键保存最好成绩。

关于触摸屏的简易使用说明

- 1.在刚开机的初始界面下，轻触屏幕中央位置进入输入学号界面
- 2.再轻触【（1）学号：】的冒号右侧即弹出输入学号小键盘
- 3.轻触小键盘上的【en】切换英文大小写和数字输入模式
- 4.从屏幕最上方快速下拉进入设置界面，可进行各种设置，从屏幕最下方快速上拉退出设置面

常州继豪电子有限公司www.jsjhaodz.com

我公司主要经营体质健康测试仪，学生体质健康测试仪，中考体育测试仪，肺活量测试仪，实心球测试仪，身高体重测试仪，中长跑测试仪，短跑测试仪，立定跳远测试仪，坐位体前屈测试仪，引体向上测试仪，俯卧撑测试仪，跳绳测试仪