

货柜干燥棒 氯化钙干燥条 集装箱干燥剂

产品名称	货柜干燥棒 氯化钙干燥条 集装箱干燥剂
公司名称	顺德区龙江镇迪智包装材料商行
价格	35.00/千克
规格参数	有效物质含量:98% 吸附量:150% PH值:6.8
公司地址	candy@sddzbc.com.cn
联系电话	0757-23390169 13824509879

产品详情

【图片规格】1000克环保氯化钙货柜干燥棒

【图片尺寸】150mm*680mm

【包装明细】14条/箱；独立单条装，普通瓦楞纸箱（外箱打膜）

货柜干燥棒1000克

货柜干燥棒11

货柜干燥棒集装箱

氯化钙干燥棒正面

【产品用途】产品合适用于以下各类产品：家具、电器、仪器仪表、鞋、手袋、箱包、灯饰、五金电镀、工艺礼品、LED、远洋运输、竹木制品、玩具等工业产品/行业在远洋集装箱运输时干燥、防潮使用。

【用量与存放】建议每个40尺高柜相对密封的空间中使用8-10条高效环保氯化钙货柜干燥棒，在相对潮

湿的环境中或者是运输时间超过30天的需适当的增加产品使用的数量。未开箱使用的干燥剂需储存于通风干燥的搁架上；不与天花、地板、墙面直接接触，远离水源，保存得当有效期为壹年。

别名:

Calcium chloride fused

分子式:

CaCl₂

分子量:

110.98

CAS登录号:

10043-52-4

EINECS登录号:

233-140-8

物理化学性质

熔点:

782 ° C

沸点:

1600 ° C

水溶性:

740G/L(20 ° C)

性质描述:

无水氯化钙(10043-52-4)的性状：

- 1.白色立方体结晶、多孔性熔块或颗粒。
- 2.极易吸潮。易溶于水并放出大量热，溶于乙醇、丙酮、乙酸。
- 3.熔点772 ；沸点 > 1600 ；d1542.152。LD50大鼠口服：4.5g/kg。

安全信息

安全说明:

S22：不要吸入粉尘。

S24：避免接触皮肤。

危险品标志:

Xi：刺激性物

【产品特性】该产品是呈白色粉末状，温度10 ~ 90 ，相对湿度65%-95%范围内具有强大的吸潮和干燥能力，吸潮率可达自身重量的150%；吸潮能力是普通硅胶干燥剂的10倍以上，并且在60天内保持功效。该产品具有吸潮速度快，吸水后形成的液体不会流出，无毒、无腐蚀性等特点，同时对人体无损害，符合欧盟RoHS要求，绿色环保型产品。

【使用方法】使用说明操作方法：

A 货柜干燥包的检查

检查货柜干燥包是否有损坏，比如货柜干燥包的壁上，顶部，底部是否有孔或裂缝

B检查货柜干燥包中木地板的湿润水平

如果可能的话，不要使用木板湿润值超过 20%货柜干燥包，那会增加受潮的风险，如果无法改变，则需要根据箱内含水量在原建议使用量上增加干燥剂的数量，以确保货物安全。请不要使用木板湿度已经逾越 25%货柜干燥包。

C封住所有透气孔。

D将货柜干燥包从真空密封包装的超厚塑胶套内取出。

E将货柜干燥棒从独立的胶袋包装中拿出，将棒身的半圆型固定支点口打开，挂在货柜干燥包内壁上的平安钩上。

F关闭货柜干燥包门。

【特别说明】如果货柜干燥包壁和货物之间已经没有空隙可以放置货柜干燥包，可以将货柜干燥包横放在货物上，但是吊挂货柜干燥包将会使得货柜干燥包在货柜干燥包内吸湿的范围达到最大。开启小包装后，请尽快用完。要求在货柜干燥包内均衡放置，靠近箱门口位置，可适当多放。如发现包装袋有破损，请不要使用！及时迪智0757-23390169联系，将给予调换。本品不可食用。

【包装材质】

迪智货柜干燥棒采用优质单面锁水杜邦纸包装，使用高透气车缝无纺布入袋，并用鸡眼打入立体挂勾，加入干燥棒专用彩盒

【交货周期】当你将已经生效的采购订单/产品合同以传真或电子档的形式与迪智相关服务人员确认OK后，普通规格的正常产品将于三个工作日内发货；特殊规格的产品最长不超过15个工作日的交期（如：需开版印刷，特殊物料规格）

【关于色差】每台显示器显示出来的效果都会有一定的差别，我们尽量将颜色调整到与实物最匹配，如果对颜色要求十分严格的客户请提前联系我们，我们会安排免费发出实物样品以确保最低色差。另：每批原料入仓时的微小色差是存在的，请客户们客观看待！

【关于发货】广东省内客户量少的一般使用龙邦快递、平安达快递、新邦物流交货，大宗货物订单的迪智安排货车直接送货到客户指定厂区；省外客户一般使用新邦、佳吉物流发货，也可根据客户要求发送指定物流，外省物流到货时间通常为4-6天。

【迪智提醒】本品是祛湿、防潮、干燥的专业配方。具有吸湿、除味、防霉等多种功效。本品慎防儿童取玩、请勿食用，如果误食入口，立即求医！

--诚信-- --重诺-- --守时--

正常工作时间：周一至周五，法定节假日另行通知

上午：8：00---12：00 下午14：00---18：00