

齐鲁光普 便携式 农药残留速测仪 (PC-310)

产品名称	齐鲁光普 便携式 农药残留速测仪 (PC-310)
公司名称	成都齐鲁光普商贸有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:齐鲁光普 型号:PC-310
公司地址	成都市锦江区静居寺20号
联系电话	18608003075

产品详情

便携式果蔬农药残留快速检测仪

型号：PC-310

我们公司专业做农药残留速测仪器,提供农药残留仪器服务,我们在全国各省已有很多合作的客户,包括科研单位、合作社、基地、农资经销商等,我们将保证为您提供高质量农药残留检测仪,售后好价格优请您放心的选购。详询。18.6080.03075 刘纪良

一、概述：

采用单片电脑进行温度时间控制,配合乙酰胆碱酯酶试纸,LED数字显示被测样品的农药残毒情况。本产品广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测,特别适用于农业基地和专业户采摘前速测,农贸批发市场、蔬菜配送中心现场速测,超市、菜场、酒楼、食堂、家庭果蔬加工前速测。另外,本品还适用于农业农产品无公害监督检测中心、工商部门、技术监督局、卫生防疫站等单位对所辖部门农药残留进行检测及控制。

二、特点：

本产品采用单片电脑进行温度时间控制。操作简单,无需专业人员。
检测速度快,预热需10分钟,3分钟显色出结果。
检测量大,有12个通道,可同时检测12个样品。
仪器使用交流电源或汽车电源,可在室内或车上使用。
LED数字显示,内置可调30 ~50 ±0.5 恒温装置。 误操作提示报警。

体积小、重量轻、便于携带。 15分钟内无任何操作，自动关机。

当速测卡加热完毕，仪器进入标准反应时间，电脑提示合盖而未合，5分钟后自动关机。 铝制
密码精密仪器箱及一整套完整的农药残留检测工具。

三、技术参数：最大样品数量12个 标准温度：39 温度范围：30 ~50 ±0.5 标准反应时间：10分钟
标准显示时间：3分钟 工作电源：220V交流电源 / 汽车电源 使用环境：室内 / 汽车
使用环境温度：0~40 使用湿度：<90%（40 时）密封性：不易渗水、腐蚀 反应时间范围：1~99分钟
显色时间范围：1~99分钟 显色时间精度：1秒 显示温度精度：0.5 仪器尺寸：325 × 100 × 40mm
仪器重量：约400g.

成都齐鲁光普商贸有限公司专业研发生产土壤肥料速测仪、土壤酸度计、数显PH计，盐分速测仪、植物病虫害检测设备、农药残留速测仪、食品安全速测仪、有机质浓度检测仪、测亩仪、种子水分速测仪、种子发芽箱、糖度计、配方施肥专家软件、农产品安全远程监控平台等,为现在农业发展提供良好的设备支持及为农资经销商提供优质的农化服务工具。详询 18608003075 刘纪良

成都齐鲁光普商贸有限公司

028-64077926 18608003075 刘纪良

QQ:2632247211 邮箱：2632247211@qq.com

网址：www.scnky.cn

地址：成都市锦江区静居寺路20号